





- Ne shranjujte ali prevažajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi skupaj z izdelkom, njegovimi deli ali dodatki.
- Pregrevanje lahko poškoduje izdelek.

## OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol prečrtanega zabojnika, ki je nameščen na izdelku ali v priloženi dokumentaciji, pomeni, da po končani uporabi električne ali elektronske naprave ne smete vreči stran skupaj s komunalnimi odpadki. Izdelek mora biti dostavljen na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo, namenjeno recikliranju. Izdelek bo sprejet brezplačno. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka pomagate ohraniti dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali na najbližje zbirno mesto. Odlaganje te vrste odpadkov na nepravilen način se kaznuje s kazensko določbo po ustreznih državnih predpisih. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme (kadar se uporabljajo v podjetjih): Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme dobite pri vašem prodajalcu ali dobavitelju. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme v državah zunaj Evropske unije: Zgornji simbol (prečrtana posoda) je obvezujoč samo v Evropski uniji. Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme lahko dobite pri vašem nadzornem organu ali prodajalcu naprave. Vse je bilo določeno s simbolom prečrtanega zabojnika na izdelku, na embalaži ali v priloženi dokumentaciji.

2) Garancijo naprav uveljavljajte pri prodajalcu. V primeru tehničnih težav ali vprašanj se obrnite na prodajalca, ki vas bo informiral o nadaljnjih postopkih. Upoštevajte navodila za delo z električno opremo in priključite napajalni kabel samo v ustrezne električne vtičnice. Uporabnik ni pooblaščen za odstranitev naprave ali zamenjavo katerega koli dela. Pri odpiranju ali odstranjevanju pokrovov obstaja nevarnost električnega udara. Nepravilno sestavljanje naprave in ponovno sestavljanje lahko povzroči električni udar.

Garancijski rok je za izdelek 24 mesecev, če ni drugače navedeno. Garancija se ne nanaša na poškodbe povzročene zaradi nepravilne uporabe, mehanskih poškodb, agresivnih pogojev, uporabi, ki ni v skladu z navodili in zaradi tekoče obrabe. Garancijska doba za baterijo je 24 mesecev, za njeno kapaciteto pa šest mesecev. Za več informacij o garanciji obiščite [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty)

Proizvajalec, uvoznik ali distributer ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršne koli škode povzročene zaradi montaže ali nepravilne uporabe izdelka.

Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak, sprememb priročnika in varnostnih napotkov.

<b>Proizvajalec:</b>	<b>Uvoznik:</b>
Gel Blaster	elem6 s.r.o.
5000 Plaza on the Lake	Braškovská 308/15, 161 00
Austin, TX 78746, USA	Praha 6
	Czech Republic



**CE**  
**RoHS**

## HR – NAVODILA

Prije prve uporabe, vsaka osoba koja će koristiti proizvod mora se upoznati s proizvodom, njegovom pravilnom uporabom i načelima sigurne uporabe proizvoda. Slijedite sve upute navedene u ovom priručniku. Čuvajte upute na sigurnom mjestu za buduću upotrebu. Ovaj proizvod je UV svjetlo dizajnirano samo za Gel Blaster proizvode.

### Upozorenje:

**Nemojte se razmetati niti izlagati ovaj proizvod u javnosti. Osobe u javnom prostoru mogu biti zbunjene i takvo ponašanje može se smatrati kaznenim djelom. Policija i druge vlasti mogu ga smatrati pravim vatrenim oružjem! Zabranjeno je miješati boje i oznake tako da proizvod posjedca na pravo vatreno oružje. Ovo je opasna radnja koja može rezultirati kaznenim djelom.**

**Upozorenje: Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Opasnost od gušenja. Ako se proguta (npr. Gellet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječničku pomoć. Sadržaj male dijelove koji se mogu progutati ili udahnuti. Igračka se mora čuvati izvan dohvata djece mlađe od 14 godina.**

### Upozorenje:

**OVAJ PROIZVOD NIJE IGRAČKA ZA DJECU MLAĐU OD 14 GODINA. POTREBAN STALNI NADZOR ODRASLIH. ZLOUPOTREBA ILI NEOPREZNA UPORABA MOŽE UZROKOVATI OZBILJNE OZLJEDE, POSEBNO OČIJU. NEOPNEŠTE JE DO 45 METARA.**

<b>Opis proizvoda</b>	C odjeljak za baterije
A Tipka za uključivanje/isključivanje	D Vijak poklopca odjeljka za baterije
B UV svjetlo	E Indikator naprijed

**Upozorenje: StarFire aktivator se ne smije namakati. Nemojte ga uranjati u vodu.**

**Upozorenje: Slijedite upute navedene u priručniku za Gel Blaster.**

## KORAK 1 – INSTALIRAJTE BATERIJE

1. Uklonite vrat StarFire Aktivatora povlačenjem prema stražnjem dijelu blastera.
  2. Uklonite Phillips odvijač da otpustite vijak poklopca odjeljka za baterije i podignite ga.
  3. Umetnite dvije AAA baterije. Prilikom umetanja obratite pozornost na ispravan polariitet koji je naznačen unutar prostora.
  4. Zatvorite poklopac pretinca za baterije i zategnite vijak križnim odvijačem.
  5. Nemojte previše zatezati.
- Baterije nisu uključene u paket.

## KORAK 2 - UKLJUČITE BLASTER I UŽIVAJTE U IGRI!

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili blaster. UV svjetlo se uključuje i puni Starfire kuglice. Koristite prekidač načina rada za prebacivanje između načina rada.

**Upozorenje: Ne ciljajte u oči ili lice tijekom igranja. Zaštitne naočale su obavezne za sve igrače i promatrače. Nemojte modificirati mjehur ili gelete, jer može doći do kvara mjenjača ili ozljeda. Koristite samo sa službenim Gel Blaster proizvodima. Pročitajte sve upute prije uporabe. Za igrače od 14 godina naviše.**

## SIGURNOSNA NAČELA

- Ovaj proizvod namijenjen je djeci od 14 i više godina uz nadzor odrasle osobe.
- Ovaj proizvod mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom odraslih ili su upućene u korištenje proizvoda na siguran način i razumiju potencijalne opasnosti.

- Djeca mlađa od 14 godina moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 14 godina i moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Ovaj proizvod je dodatak Gel Blasteru i namijenjen je samo za igru pod određenim uvjetima i pravilima. Koristite proizvod samo za njegovu namjenu.
- Zabranjeno je koristiti UV svjetlo s drugim proizvodima.
- Proizvod se ne smije modificirati za drugu upotrebu.
- Pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili mnogi dijelovi koje sadrže mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. Ako se proguta (npr. Gellet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječničku pomoć.
- Ne koristite bežično i žično punjenje u isto vrijeme.
- Proizvod ne smije doći u dodir s odvodnom cijevi niti se na nju smiju stavljati predmeti napunjeni bilo kakvom tekućinom. Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Na proizvod ne stavljajte predmete koji su izvor otvorenog plamena, poput svijeća, pepeljara itd.
- Nemojte čistiti proizvod organskim otapalima.
- Nikada nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili ako pokazuje znakove oštećenja.

## UPOZORENJE O SIGURNOSTI BATERIJE

- Ne koristite ispražnjene AA baterije u isto vrijeme.
- Nemojte koristiti različite vrste baterija (alkalne, punjive, itd.) u isto vrijeme.
- Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije iz njega.
- Uvijek izvadite istrošene baterije iz proizvoda. Ako elektrolit iscuri, postoji opasnost od oštećenja unutarnjih komponenti proizvoda.
- Nemojte kratko spajati baterije. Ne bacajte ih u vatru.
- Nikada nemojte puniti baterije koje se ne mogu puniti.
- Punjive baterije moraju se ukloniti iz proizvoda prije punjenja.
- Punjive baterije smiju puniti samo odrasle osobe.
- Baterije sadrže tvari štetne za ljudsko zdravlje i okoliš. Ne smije se bacati u uobičajeni komunalni otpad. Vratite iskorištene baterije na određeno mjesto za recikliranje. Detaljnije informacije dat će lokalna samouprava.

## ODRŽAVANJE PROIZVODA

- Držite proizvod čistim. Ispravno održavanje osigurat će nesmetan i dugotrajan rad te smanjiti rizik od oštećenja.
- Koristite samo suhu krpu za čišćenje proizvoda.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače, benzin, kemikalije ili druga slična sredstva za čišćenje proizvoda.
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte uranjati proizvod ili kabel za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga jakim udarcima.
- Ne izlažite proizvod naglim i naglim promjenama temperature. To bi moglo uzrokovati kondenzaciju vlage unutar proizvoda, što bi ga moglo oštetiti. Kada dođe do kondenzacije vlage, ostavite proizvod da se potpuno osuši prije daljnje uporabe.
- U principu, nemojte pokušavati rastaviti, popraviti ili modificirati proizvod na bilo koji način. Rastavljanje, modifikacija ili bilo kakav pokušaj popravka poništiti će jamstvo i može rezultirati oštećenjem proizvoda ili čak osobnom ozljedom ili oštećenjem imovine.
- Nemojte skladištiti niti transportirati zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale zajedno s proizvodom, njegovim dijelovima ili priborom.
- Pregrijavanje može oštetiti proizvod.

## OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol precrtanog kontejnera koji se nalazi na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji označava da se nakon završetka korištenja električni ili elek-tronički uređaj ne smije bacati u komunalni otpad. Proizvod treba odnijeti na mjesto za prikupljanje električnih i elektroničkih uređaja namijenjenih za reciklažu da bi se pravilno zbrinuo. Na mjestu prikupljanja proizvod će se besplatno preuzeti. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i sprečavate mogući negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija molimo kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliže mjesto za sakupljanja otpada. Za nepravilno bacanje otpada te vrste predviđena je kazna određena u važećim nacionalnim propisima. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja (u slučaju korištenja u poduzećima i tvrtkama): Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti kod svojeg prodavača ili dobavljača. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja u zemljama izvan Evropske unije: Gornji simbol (precrtani kontejner) vrijedi samo u Europskoj uniji. Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti u svojem uredu ili kod prodavača uređaja. Sve je određeno simbolom precrtanog kontejnera na proizvodu, ambalaži ili u popratnoj dokumentaciji.

2) Jamstvene zahtjeve u svezi s uređajem prijavite na mjestu njegove kupnje. U slučaju tehničkih problema ili pitanja kontaktirajte prodavača koji će vas informirati o daljnjem postupku. Pridržavajte se načela o rukovanju električnim uređajima, a kabel za napajanje priključujte samo u adekvatne električne utičnice. Korisnik nije ovlašten na demontažu uređaja ili izmjenu njegovih dijelova. Otvaranje ili uklanjanje zaštita stvara opasnost od strujnog udara. Nepravilna montaža uređaja i njegovo ponovno spajanje može izazvati strujni udar.

Jamstveni rok za proizvode je 24 mjeseca, ako nije drukčije određen. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja koja nastanu nestandardnom uporabom, mehaničkim oštećenjem, izlaganjem agresivnim uvjetima, postupanjem protivno uputama i standardnim habanjem. Jamstveni rok za bateriju je 24 mjeseca, a za njezin kapacitet 6 mjeseci. Za više informacija o jamstvu posjetite [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty).

Proizvođač, uvoznik ili distributer ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu montažom ili nepravilnim korištenjem ovog proizvoda.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške, izmjene priručnika i sigurnosnih uputa.

<b>Proizvođač:</b>	<b>Uvoznik:</b>
Gel Blaster	elem6 s.r.o.
5000 Plaza on the Lake	Braškovská 308/15, 161 00
Austin, TX 78746, USA	Praha 6
	Czech Republic



**CE**  
**RoHS**



- Ne shranjujte ali prevažajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi skupaj z izdelkom, njegovimi deli ali dodatki.
- Pregrevanje lahko poškoduje izdelek.

## OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol prečrtanega zabojnika, ki je nameščen na izdelku ali v priloženi dokumentaciji, pomeni, da po končani uporabi električne ali elektronske naprave ne smete vreči stran skupaj s komunalnimi odpadki. Izdelek mora biti dostavljen na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo, namenjeno recikliranju. Izdelek bo sprejet brezplačno. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka pomagate ohraniti dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali na najbližje zbirno mesto. Odlaganje te vrste odpadkov na nepravilen način se kaznuje s kazensko določbo po ustreznih državnih predpisih. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme (kadar se uporabljajo v podjetjih): Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme dobite pri vašem prodajalcu ali dobavitelju. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme v državah zunaj Evropske unije: Zgornji simbol (prečrtana posoda) je obvezujoč samo v Evropski uniji. Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme lahko dobite pri vašem nadzornem organu ali prodajalcu naprave. Vse je bilo določeno s simbolom prečrtanega zabojnika na izdelku, na embalaži ali v priloženi dokumentaciji.

2) Garancijo naprav uveljavljajte pri prodajalcu. V primeru tehničnih težav ali vprašanj se obrnite na prodajalca, ki vas bo informiral o nadaljnjih postopkih. Upoštevajte navodila za delo z električno opremo in priključite napajalni kabel samo v ustrezne električne vtičnice. Uporabnik ni pooblaščen za odstranitev naprave ali zamenjavo katerega koli dela. Pri odpiranju ali odstranjevanju pokrovov obstaja nevarnost električnega udara. Nepravilno sestavljanje naprave in ponovno sestavljanje lahko povzroči električni udar.

Garancijski rok je za izdelke 24 mesecev, če ni drugače navedeno. Garancija se ne nanaša na poškodbe povzročene zaradi nepravilne uporabe, mehanskih poškodb, agresivnih pogojev, uporabi, ki ni v skladu z navodili in zaradi tekoče obrabe. Garancijska doba za baterijo je 24 mesecev, za njeno kapaciteto pa šest mesecev. Za več informacij o garanciji obiščite [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty)

Proizvajalec, uvoznik ali distributer ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršne koli škode povzročene zaradi montaže ali nepravilne uporabe izdelka.

Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak, sprememb priročnika in varnostnih napotkov.

<b>Proizvajalec:</b>	<b>Uvoznik:</b>
Gel Blaster	elem6 s.r.o.
5000 Plaza on the Lake	Braškovská 308/15, 161 00
Austin, TX 78746, USA	Praha 6
	Czech Republic



## HR – NAVODILA

Prije prve uporabe, vsaka osoba koja će koristiti proizvod mora se upoznati s proizvodom, njegovom pravilnom uporabom i načelima sigurne uporabe proizvoda. Slijedite sve upute navedene u ovom priručniku. Čuvajte upute na sigurnom mjestu za buduću upotrebu. Ovaj proizvod je UV svjetlo dizajnirano samo za Gel Blaster proizvode.

### Upozorenje:

**Nemojte se razmetati niti izlagati ovaj proizvod u javnosti. Osobe u javnom prostoru mogu biti zbunjene i takvo ponašanje može se smatrati kaznenim djelom. Policija i druge vlasti mogu ga smatrati pravim vatrenim oružjem! Zabranojeno je miješati boje i oznake tako da proizvod posjeda na pravo vatreno oružje. Ovo je opasna radnja koja može rezultirati kaznenim djelom.**

**Upozorenje: Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Opasnost od gušenja. Ako se proguta (npr. Gellet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječnikovu pomoć. Sadrži male dijelove koji se mogu progutati ili udahnuti. Igračka se mora čuvati izvan dohvata djece mlađe od 14 godina.**

### Upozorenje:

**OVAJ PROIZVOD NIJE IGRAČKA ZA DJECU MLAĐU OD 14 GODINA. POTREBAN STALNI NADZOR ODRASLIH. ZLOUPOTREBA ILI NEOPREZNA UPORABA MOŽE UZROKOVATI OZBIJNE OZLJEDE, POSEBNO OČIJU. NEOPASNO JE DO 45 METARA.**

<b>Opis proizvoda</b>	C odjeljak za baterije
A Tipka za uključivanje/isključivanje	D Vijak poklopca odjeljka za baterije
B UV svjetlo	E Indikator naprijed

**Upozorenje: StarFire aktivator se ne smije namakati. Nemojte ga uranjati u vodu.**

**Upozorenje: Slijedite upute navedene u priručniku za Gel Blaster.**

## KORAK 1 – INSTALIRAJTE BATERIJE

1. Uklonite vrat Starfire Aktivatora povlačenjem prema stražnjem dijelu blastera.
  2. Koristite Phillips odvijač da otpustite vijak poklopca odjeljka za baterije i podignite ga.
  3. Umetnite dvije AAA baterije. Prilikom umetanja obratite pozornost na ispravan polaritet koji je naznačen unutar prostora.
  4. Zatvorite poklopac pretinca za baterije i zategnite vijak križnim odvijačem.
  5. Nemojte previše zatezati.
- Baterije nisu uključene u paket.

## KORAK 2 - UKLJUČITE BLASTER I UŽIVAJTE U IGRI!

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili blaster. UV svjetlo se uključuje i puni Starfire kuglice. Koristite prekidač naklona rada za prebacivanje između načina rada.

**Upozorenje: Ne ciljajte u oči ili lice tijekom igranja. Zaštitne naočale su obavezne za sve igrače i promatrače. Nemojte modificirati mjehur ili gelete, jer može doći do kvara mjenjača ili ozljeđa. Koristite samo sa službenim Gel Blaster proizvodima. Pročitajte sve upute prije uporabe. Za igrače od 14 godina naviše.**

## SIGURNOSNA NAČELA

- Ovaj proizvod namijenjen je djeci od 14 i više godina uz nadzor odrasle osobe.
- Ovaj proizvod mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom odraslih ili su upućene u korištenje proizvoda na siguran način i razumiju potencijalne opasnosti.

- Djeca mlađa od 14 godina moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 14 godina i moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Ovaj proizvod je dodatak Gel Blasteru i namijenjen je samo za igru pod određenim uvjetima i pravilima. Koristite proizvod samo za njegovu namenu.
- Zabranjeno je koristiti UV svjetlo s drugim proizvodima.
- Proizvod se ne smije modificirati za drugu upotrebu.
- Pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili mnogi dijelovi koje sadrže mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. Ako se proguta (npr. Gellet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječnikovu pomoć.
- Ne koristite bežično i žično punjenje u isto vrijeme.
- Proizvod ne smije doći u dodir s odvodnom cijevi niti se na nju smiju stavljati predmeti napunjeni bilo kakvom tekućinom. Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Na proizvod ne stavljajte predmete koji su izvor otvorenog plamena, poput svijeća, pepeljara itd.
- Nemojte čistiti proizvod organskim otapalima.
- Nikada nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili ako pokazuje znakove oštećenja.

## UPOZORENJE O SIGURNOSTI BATERIJE

- Ne koristite ispražnjene AA baterije u isto vrijeme.
- Nemojte koristiti različite vrste baterija (alkalne, punjive, itd.) u isto vrijeme.
- Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije iz njega.
- Uvijek izvadite istrošene baterije iz proizvoda. Ako elektrolit iscuri, postoji opasnost od oštećenja unutarnjih komponenti proizvoda.
- Nemojte kratko spajati baterije. Ne bacajte ih u vatru.
- Nikada nemojte puniti baterije koje se ne mogu puniti.
- Punjive baterije moraju se ukloniti iz proizvoda prije punjenja.
- Punjive baterije smiju puniti samo odrasle osobe.
- Baterije sadrže tvrdi štetne za ljudsko zdravlje i okoliš. Ne smije se bacati u uobičajeni komunalni otpad. Vratite iskorištene baterije na određeno mjesto za recikliranje. Detaljnije informacije dat će lokalna samouprava.

## ODRŽAVANJE PROIZVODA

- Držite proizvod čistim. Ispravno održavanje osigurat će nesmetan i dugotrajan rad te smanjiti rizik od oštećenja.
- Koristite samo suhu krpu za čišćenje proizvoda.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače, benzin, kemikalije ili druga slična sredstva za čišćenje proizvoda.
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte uranjati proizvod ili kabel za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga jakim udarcima.
- Ne izlažite proizvod naglim i naglim promjenama temperature. To bi moglo uzrokovati kondenzaciju vlage unutar proizvoda, što bi ga moglo oštetiti. Kada dođe do kondenzacije vlage, ostavite proizvod da se potpuno osuši prije daljnje uporabe.
- U principu, nemojte pokušavati rastaviti, popraviti ili modificirati proizvod na bilo koji način. Rastavljanje, modifikacija ili bilo kakav pokušaj popravka poništiti će jamstvo i može rezultirati oštećenjem proizvoda ili čak osobnom ozljedom ili oštećenjem imovine.
- Nemojte skladištiti niti transportirati zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale zajedno s proizvodom, njegovim dijelovima ili priborom.
- Pregrijavanje može oštetiti proizvod.

## OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol prečrtanog kontejnera koji se nalazi na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji označava da se nakon završetka korištenja električni ili elek-tronički uređaj ne smije bacati u komunalni otpad. Proizvod treba odnijeti na mjesto za prikupljanje električnih i elektroničkih uređaja namijenjenih za reciklažu da bi se pravilno zbrinuo. Na mjestu prikupljanja proizvod će se besplatno preuzeti. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i sprečavate moguću negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija molimo kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliže mjesto za sakupljanja otpada. Za nepravilno bacanje otpada te vrste predviđena je kazna određena u važećim nacionalnim propisima. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja (u slučaju korištenja u poduzećima i tvrtkama): Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti kod svojeg prodavača ili dobavljača. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja u zemljama izvan Evropske unije: Gornji simbol (prečrtani kontejner) vrijedi samo u Europskoj uniji. Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti u svojem uredu ili kod prodavača uređaja. Sve je određeno simbolom prečrtanog kontejnera na proizvodu, ambalaži ili u popratnoj dokumentaciji.

2) Jamstvene zahtjeve u svezi s uređajem prijavite na mjestu njegove kupnje. U slučaju tehničkih problema ili pitanja kontaktirajte prodavača koji će vas informirati o daljnjem postupku. Pridržavajte se načela o rukovanju električnim uređajima, a kabel za napajanje priključujte samo u adekvatne električne utičnice. Korisnik nije ovlašten na demontažu uređaja ili izmjenu njegovih dijelova. Otvaranje ili uklanjanje zaštita stvara opasnost od strujnog udara. Nepravilna montaža uređaja i njegovo ponovno spajanje može izazvati strujni udar.

Jamstveni rok za proizvode je 24 mjeseca, ako nije drukčije određen. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja koja nastanu nestandardnom upotrebom, mehaničkim oštećenjem, izlaganjem agresivnim uvjetima, postupanjem protivno uputama i standardnim habanjem. Jamstveni rok za bateriju je 24 mjeseca, a za njezin kapacitet 6 mjeseci. Za više informacija o jamstvu posjetite [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty).

Proizvođač, uvoznik ili distributer ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu montažom ili nepravilnim korištenjem ovog proizvoda.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške, izmjene priručnika i sigurnosnih uputa.

<b>Proizvođač:</b>	<b>Uvoznik:</b>
Gel Blaster	elem6 s.r.o.
5000 Plaza on the Lake	Braškovská 308/15, 161 00
Austin, TX 78746, USA	Praha 6
	Czech Republic

