

LAMAX BFit Call

Operating Instructions

Before first use, the consumer is obliged to familiarize himself with the principles of safe use of the product.

Safety precautions

- Only use the supplied charging cable to charge the watch.
- Do not charge the watch in a highly humid or dusty environment. Do not touch the watch with wet hands.
- When charging, leave enough space around the watch for air circulation.
- Do not cover them with papers or other objects that could impair cooling.
- Do not use the watch or cable if it is visibly damaged. If the device is damaged, do not repair it yourself!
- In case of excessive heating, immediately disconnect the device from the power supply.
- Charge the device under supervision.
- The device can be used by children over 5 years of age under the supervision of an adult.
- This device is not intended for gaming.
- The package contains small parts that can be dangerous for children. Always store the product out of the reach of children. The bags or the many parts they contain can cause suffocation if swallowed.
- Do not cover them with papers or other objects that could impair cooling.
- The device must not come into contact with water, nor must objects filled with any liquid be placed on it. Do not expose the device to rain or moisture. This may cause electric shock or fire. Do not place any objects that are a source of open flame, such as candles, ashtrays, etc., on the device.
- Do not clean the device with organic solvents.
- Do not leave the power cord near hot surfaces.
- Do not cover the ventilation openings of the device. It may overheat and thus damage it. If an extension cord must be used, make sure it is not damaged in any way.
- Place the device on a flat and stable surface.
- Never insert foreign objects into the ventilation vents or any other openings of the device. Serious electric shock may occur.
- In case the charging cable is damaged, have it replaced by an authorized service centre to avoid possible danger.
- Never use the device if it is damaged. If the device shows signs of damage, do not disassemble, or repair it yourself! Contact your dealer or manufacturer.

Safety notice for batteries

- Fully charge the battery before first use.
- Do not under any circumstances charge mechanically damaged or swollen batteries. Do not use the battery in this state at all, there is a risk of explosion.
- Charge at room temperature, never charge below 0°C or above 40°C.
- Be careful of falls, do not puncture or otherwise damage the battery.
- Never repair a damaged battery.
- Do not leave the battery in the vehicle, do not expose it to sunlight or place it near heat sources. Strong light or high temperatures can damage the battery.
- Never leave the batteries unattended during charging, a short circuit or accidental overcharging of a battery not suitable for fast charging or charged with excessive current or in the event of a charger malfunction) may cause the release of aggressive chemicals, explosion, or subsequent fire!
- If the battery overheats during charging, disconnect the battery immediately.
- Do not place the charged battery on or near flammable objects while charging. Pay attention to curtains, carpets, tablecloths, etc.
- Once the charging device is fully charged, unplug it for safety.
- Keep the battery out of the reach of children and animals.
- Never disassemble the battery.

Warranty

Warranty

- If the battery is integrated, never disassemble the device unless otherwise specified. Any such attempt is risky and may result in product damage and subsequent loss of warranty.
- Do not throw used or damaged batteries into the waste bin, fire or into heating devices, but hand them in at hazardous waste collection points.
- If you do not comply with these policies, you assume full responsibility for the resulting damage.
- If the device is not used for a long time, charge the battery to half capacity at least once every 30 days. Otherwise, permanent damage to the battery may occur, which may not be recognized as a reason for warranty repair.

Caring for your device

- Good maintenance of this device will ensure trouble-free operation and reduce the risk of damage.
- Keep the device away from extreme humidity and temperatures and do not expose the device to direct sunlight or ultraviolet radiation for a long time.
- Do not drop the device or subject it to strong impacts.
- Do not expose the device to sudden and violent temperature changes. This could cause moisture to condense inside the device, which could damage the device. In the event that moisture condensation occurs, allow the device to dry completely before further use.
- In principle, do not attempt to disassemble, repair, or modify the device in any way. Disassembly, modification, or any attempted repair will void the warranty and may result in damage to the device or even personal injury or property damage.
- Do not store or transport flammable liquids, gases, or explosive materials together with the device, its parts or accessories.
- Overheating can damage the device.

Other Information

1) For households: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. In case of incorrect disposal of this kind of wastes user can be fined according to national laws. User information for disposal of electric and electronic devices in countries outside the EU: The symbol stated above (crossed recycle bin) is valid only in countries in European Union. For correct disposal of electric and electronic devices ask your city hall or distributor of these devices. Everything is expressed by the symbol of crossed recycle bin on product, cover or printed materials.

2) You can determine a warranty service at the place of purchase. In case of technical problems or queries contact your dealer who will inform you about the following procedure. Follow the rules for work with electric devices. User is not allowed to disassemble the device neither replace any of its components. To reduce the risk of electric shock, do not remove or open the cover. In case of incorrect setup and plug in of device you will expose yourself risk of electric shock.

The warranty period for the products is 24 months unless otherwise stated. The warranty does not cover damage caused by non-standard use, mechanical damage, exposure to aggressive conditions, handling contrary to the manual and normal wear and tear. The warranty period for the battery is 24 months and 6 months for its capacity. For more warranty information, go to www.elem6.com/warranty.

Neither the manufacturer, the importer nor the distributor assumes any responsibility for any damage caused by installation or misuse of the product.

EU Declaration of Conformity

elem6 s.r.o. hereby declares that LAMAX BFit Call is in compliance with the requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU Annex II 2015/863 and 2014/53/EU. The all LAMAX products are intended for sale without restrictions in Germany, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and other EU member states. The declaration of conformity can be downloaded from www.lamax-electronics.com/support/doc Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.4 GHz–2.48 GHz Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: 4 dBm

The frequency range in which FM radio operates is 87.5 MHz – 108 MHz
Manufacturer: elem6 s.r.o., Braškovská 30B/15, 16100 Praha 6, Czech Republic www.lamax-electronics.com
Printing errors and changes in the manual and safety instructions are subject to change.

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

LAMAX BFit Call

Bedienungsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch ist der Verbraucher verpflichtet, sich mit den Grundsätzen der sicheren Verwendung des Produkts vertraut zu machen.

Sicherheitsvorkehrungen

- Verwenden Sie zum Laden der Uhr ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel.
- Laden Sie die Uhr nicht in einer sehr feuchten oder staubigen Umgebung auf. Berühren Sie die Uhr nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie beim Laden genügend Platz um die Uhr herum, damit die Luft zirkulieren kann. Decken Sie sie nicht mit Papieren oder anderen Gegenständen ab, die die Kühlung beeinträchtigen könnten.
- Benutzen Sie die Uhr oder das Kabel nicht, wenn sie sichtbar beschädigt sind. Wenn das Gerät beschädigt ist, reparieren Sie es nicht selbst!
- Bei übermäßiger Erwärmung trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
- Laden das Gerät unter Aufsicht auf.
- Das Gerät kann von Kindern ab 5 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Dieses Gerät ist nicht zum Spielen gedacht.
- Die Verpackung enthält Kleinteile, die für Kinder gefährlich sein können. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Beutel oder die vielen darin enthaltenen Teile können beim Verschlucken zum Ersticken führen.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände darauf abgestellt werden. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden führen. Stellen Sie keine Gegenstände, die eine offene Flammenquelle darstellen, wie Kerzen, Aschenbecher usw., auf das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit organischen Lösungsmitteln.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe heißer Oberflächen.
- Decken Sie die Lüftungöffnungen des Gerätes nicht ab. Es kann zu einer Überhitzung und damit zu einer Beschädigung kommen. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muss, stellen Sie sicher, dass es in keiner Weise beschädigt ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
- Führen Sie niemals Fremdkörper in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen am Gerät ein. Es kann zu einem schweren Stromschlag kommen.
- Sollte das Ladekabel beschädigt sein, lassen Sie es von einem autorisierten Servicecenter ersetzen, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist. Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, zerlegen oder reparieren Sie es nicht selbst! Kontaktieren Sie Ihren Händler oder Hersteller.

Sicherheitshinweis für Batterien

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Laden Sie auf keinen Fall mechanisch beschädigte oder aufgequollene Akkus auf. Benutzen Sie den Akku in diesem Zustand auf keinen Fall, es besteht Explosionsgefahr.
- Laden Sie das Gerät bei Raumtemperatur, niemals unter 0 °C oder über 40 °C.
- Seien Sie vorsichtig bei Stürzen, beschädigen Sie den Akku nicht und beschädigen Sie ihn nicht auf andere Weise. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie.
- Lassen Sie die Batterie nicht im Fahrzeug, setzen Sie sie nicht dem Sonnenlicht aus und platzieren Sie sie nicht in der Nähe von Wärmequellen. Starkes Licht oder hohe Temperaturen können den Akku beschädigen.
- Lassen Sie die Akkus während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt, da ein Kurzschluss oder eine versehentliche Überladung bei einem Akku, der nicht zum Schnellladen geeignet ist oder mit übermäßigem Strom geladen wird, oder im Falle einer Fehlfunktion des Ladegeräts) zur Freisetzung

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

LAMAX BFit Call

Návod k obsluze

Před prvním použitím je spotřebitel povinen se seznámit se zásadami bezpečného používání výrobku.

Bezpečnostní zásady

- K nabíjení hodinek používejte pouze dodávaný nabíjecí kabel.
- Ne nabíjete hodinky ve vysoko vlhkém nebo prašném prostředí. Nedotýkejte se hodinek mokřými rukama.
- Při nabíjení ponechte kolem hodinek dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte je papíry ani jinými předměty, které by mohly zhoršit chlazení.
- Nepoužívejte hodinky nebo kabel, jsou-li zjevně poškozeny. V případě poškození zařízení sami neopravujte!
- V případě nadměrného zahřívání přístroj okamžitě odpojte od přívodu energie.
- Nabíjete zařízení pod dohledem.
- Zařízení mohou používat děti starší 5 let pod dohledem dospělého člověka.
- Tento přístroj není určen ke hraní.
- Balení obsahuje malé dílky, které mohou být nebezpečné pro děti. Produkt vždy ukládejte mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho dílků, které obsahují, mohou po spolknutí způsobit udušení.
- Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou ani na něj nesmí být stavěny předměty, které jsou naplněné jakoukoliv tekutinou. Nevystavujte zařízení deti nebo vlhkosti. Může tím dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Na zařízení nepokládáte jakékoli předměty, které jsou zdrojem otevřeného ohně, jako jsou svíčky, popelníky, atd.
- Přístroj nečistěte organickými rozpouštědly.
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horčících povrchů.
- Nezakrývejte ventilační otvory zařízení. Může dojít k jeho přehřátí a tím tak k jeho poškození. V případě, že je nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že není jakkoli poškozený.
- Zařízení pokládejte na rovny a stabilní povrch.
- Do větráčích průduchů či jakýchkoli dalších otvorů, které se na zařízení nachází, nikdy nestřekejte cizí předměty. Může dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.
- V případě, že je poškozený nabíjecí kabel, nechte jej vyměnit autorizovaným servisním střediskem, abyste zamezili možnému nebezpečí.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený. Pokud přístroj jeví známky poškození, nerozebírejte jej sami ani neopravujte! Obráťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Bezpečnostní upozornění po baterie

- Před prvním použitím baterii plně nabijte.
- V žádném případě nenabíjete mechanicky poškozené nebo nafouklé baterie. Baterie v takovém stavu již vůbec nepoužívejte, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nabíjení provádějte za pokojové teploty, nikdy nenabíjete při teplotě nižší než 0 °C nebo při teplotě vyšší než 40 °C.
- Dejte pozor na pády, baterii nepřorážejte ani jinak nepoškozujte. Poškozenou baterii rozhodně neopravujte.
- Baterii nenechávejte ve vozidle, nevystavujte slunečnému záření a nedávejte poblíž zdrojů tepla. Silné světlo či vysoké teploty mohou baterii poškodit.
- Během nabíjení neponechávejte akumulátor nikdy bez dohledu, zkrat nebo náhodně přebít (akumulátor neuvodného pro rychlonabíjení nebo nabíjeného nadměrným proudem či při poruše nabíječky) může způsobit únik agresivních chemikálií, explozi nebo následný požár!
- V případě, že při nabíjení baterie dochází k jejímu nadměrnému ohřívání, tak baterii okamžitě odpojte.
- Nabíjený akumulátor neumísťujte při nabíjení na nebo do blízkosti hořlavých předmětů. Pozor na záclony, koberce, ubrusy atd.
- Jakmile je dobíjené zařízení plně dobto, odpojte jej z důvodu bezpečnosti.
- Udržujte baterii mimo dosah dětí i zvířat.

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

Warranty

LAMAX BFit Call

Návod k obsluze

Pred prvým použitím výrobku je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa so zásadami bezpečného používania výrobku.

Bezpečnostné zásady

- Na nabíjanie hodienok používajte len dodaný nabíjací kábel.
- Ne nabíjate hodinky vo vysoko vlhkom alebo prašnom prostredí. Nedotýkajte sa hodienok mokřými rukami.
- Pri nabíjaní nechajte okolo hodienok dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu. Nezakrývajte ich papieri ani inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť chladenie.
- Hodinky ani kábel nepoužívajte, ak sú zjavne poškodené. Ak je zariadenie poškodené, neopravujte ho sami!
- V prípade nadmerného tepla zariadenie okamžite odpojte od napájania.
- Zariadenie nabíjajte pod dohľadom.
- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 5 rokov pod dohľadom dospeljej osoby.
- Toto zariadenie nie je určené na hranie.
- Balenie obsahuje malé časti, ktoré môžu byť pre deti nebezpečné. Výrobok vždy skladujte mimo dosahu detí. Vrecká alebo mnohé časti, ktoré obsahujú, môžu pri požití spôsobit' udušenie.
- Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s vodou ani nesmie byť umiestnené na predmety, ktoré sú naplnené akoukoľvek tekutinou. Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti. Takýto postup môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety, ktoré sú zdrojom otvoreného ohňa, ako sú sviečky, popolníky a pod.
- Zariadenie nečistite organickými rozpúšťadlami.
- Nenechávajte napájací kábel v blízkosti horúcich povrchov.
- Nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia. Prehriatie môže spôsobit' poškodenie zariadenia. Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, uistite sa, že nie je nijako poškodený.
- Zariadenie umiestnite na rovny a stabilný povrch.
-

PL
<h1>LAMAX BFit Call</h1>
<p>Instrukcja obsługi</p>
<p>Konsument przed pierwszym użyciem ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania produktu.</p> <p>Środki ostrożności</p> <ul style="list-style-type: none">- Do ładowania zegarka używaj wyłącznie dostarczonego kabla ładującego. - Nie ładuj zegarka w bardzo wilgotnym lub zakurczonym środowisku. Nie dotykaj zegarka mokrymi rękami. - Podczas ładowania powietrze wytwarzające dużo miejsca wokół zegarka, aby zapewnić cyrkulację powietrza. Nie zakrywaj jego papierami ani innymi przedmiotami które mogłyby pogorszyć chłodzenie. - Nie używaj zegarka ani kabla, jeśli są wyraźnie uszkodzone. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie naprawij go samodzielnie! - W przypadku nadmiernego nagrzania należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. - Ładuj urządzenie pod nadzorem. - Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 5. roku życia pod nadzorem osoby dorosłej. - To urządzenie nie jest przeznaczone do gier. - Opakowanie zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Zawsze przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Worki lub liczne części, które zawierają, mogą spowodować uduszenie w przypadku połknięcia. - Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani stawiąć na nim przedmiotów wypełnionych jakakolwiek cieczą. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. - Nie zostawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów będących źródłem otwartego ognia, takich jak świece, popielniczki itp. - Nie czyszć urządzenia rozpuszczalnikami organicznymi. - Nie zostawiaj przewodu zasilającego w pobliżu gorących powierzchni. - Nie wykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Może się przegrzać i w ten sposób go uszkodzić. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się, że nie jest on w żaden sposób uszkodzony. - Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. - Nigdy nie wkładaj ciała obcych do otworów wentylacyjnych ani innych otworów urządzenia. Może dojść do poważnego porażenia prądem. - W przypadku uszkodzenia kabla ładującego należy go wymienić w autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia. - Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Jeżeli urządzenie nosi ślady uszkodzeń, nie należy go demontować ani naprawiać samodzielnie! Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. <p>Uwaga dotycząca bezpieczeństwa baterii</p> <ul style="list-style-type: none">- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. - W żadnym wypadku nie ładuj akumulatorów uszkodzonych mechanicznie lub spuchniętych. Nie należy w żadnym wypadku używać akumulatora w tym stanie, istnieje ryzyko eksplozji. - Ładuj w temperaturze pokojowej, nigdy nie ładuj poniżej 0°C ani powyżej 40 °C. - Uważaj na upadki, nie przekruwaj ani nie uszkadzaj w żaden inny sposób baterii. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora. - Nie pozostawiaj akumulatora w pojeździe, nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła. Silne światło lub wysokie temperatury mogą uszkodzić akumulator. - Nigdy nie pozostawiaj akumulatorów bez nadzoru podczas ładowania, zwarecie lub przypalenie przeładowanie (akumulatora mienającego się do szybkiego ładowania, naładowanego nadmiernym prądem lub w przypadku awarii ładowawca) może spowodować uwolnienie się agresywnych środków chemicznych, eksplozję lub pożniejszy pożar. - Jeśli akumulator przegrzeje się podczas ładowania, należy go natychmiast odłączyć. - Podczas ładowania nie umieszczaj naładowanego akumulatora na

HR
<h1>LAMAX BFit Call</h1>
<p>Upute za uporabo</p>
<p>Prije prve uporabe potrošač je dužan upoznati se s načelima sigurne uporabe proizvoda.</p> <p>Sigurnosne mjere opreza</p> <ul style="list-style-type: none">- Za punjenje sata koristite samo isporučeni kabel za punjenje. - Nemojte puniti sat u vrlo vlažnom ili prašnjavom okruženju. Ne držajte sat mokrim rukama. - Prilikom punjenja ostavite dovoljno prostora oko sata za cirkulaciju zraka. Nemojte ih prekrivati papirima ili drugim predmetima koji bi mogli ometati hlađenje. - Nemojte koristiti sat ili kabel ako su vidljivo oštećeni. Ako je uređaj oštećen, nemojte ga sami popravljati! - U slučaju preteranog zagrijavanja, odmah isključite uređaj iz napajanja. - Punite uređaj pod nadzorom. - Uređaj mogu koristiti djeca starija od 5 godina uz nadzor odrasle osobe. - Ovaj uređaj nije namijenjen igranju. - Pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili mnogi dijelovi koje sadrže mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. - Uređaj ne smije doći u dodir s vodom niti se na njega smiju stavljati predmeti napunjeni bilo kakvom tekućinom. Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Na uređaj ne stavljajte predmete koji su izvor otvorenog plamena, poput svijee, pepeljara ili svijeća. - Ne čistite uređaj organskim otapalima. - Nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja. Može se pregrijati i tako oštetiti. Ako morate koristiti prozračni kabel, provjerite da nije ni na koji način oštećen. - Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu. - Nikada nemojte slavljati strane predmete u ventilacijske otvore ili bilo koje druge otvore na uređaju. Može doći do ozbiljnog strujnog udara. - U slučaju da je kabel za punjenje oštećen, neka ga zamijeni ovlaštení servis kako biste izbjegli moguće opasnosti. - Nikada nemojte koristiti uređaj ako je oštećen. Ako uređaj ima znakove oštećenja, nemojte ga rastavljati ili popravljati sami! Obratite se svom prodavaču ili proizvođaču. <p>Obavijest o sigurnosti za baterije</p> <ul style="list-style-type: none">- Prije prve uporabe potpuno napunite bateriju. - Ni u kojem slučaju nemojte puniti mehanički oštećene ili natečene baterije. Nemojte uopće koristiti bateriju u ovom stanju, postoji opasnost od eksplozije. - Punite na sobnoj temperaturi, nikad ne punite ispod 0°C ili iznad 40°C. - Pazite na padove, nemojte bušiti ili na drugi način oštetiti bateriju. Nikada nepravilajte poškodovane baterije. - Ne ostavljajte bateriju u vozilu, ne izlažite je sunčevoj svjetlosti niti je stavljajte blizu izvora topline. Jaka svjetlost ili visoke temperature mogu oštetiti bateriju. - Nikada ne ostavljajte baterije bez nadzora tijekom punjenja, kratki spoj ili slučajno prekomjerno punjenje (baterije koja nije prikladna za brzo punjenje ili je napunjena prekomjernom strujom ili u slučaju kvara punjača) može uzrokovati ispuštanje agresivnih kemikalija, eksploziju ili naknadni požar ! - Ako se baterija pregrije tijekom punjenja, odmah odspojite bateriju. - Nemojte stavljati napunjenu bateriju na ili blizu zapaljivih predmeta tijekom punjenja. Obratite pozornost na zavjese, tepihe, stolnjake itd. - Nakon što je uređaj za punjenje potpuno napunjen, isključite ga iz utičnice radi sigurnosti. - Držite bateriju izvan dohvata djece i životinja. - Nikada nemojte rastavljati bateriju. - Ako je baterija integrirana, nikada ne rastavljajte uređaj osim ako nije

HU
<h1>LAMAX BFit Call</h1>
<p>Használati útmutató</p>
<p>Az első használat előtt a fogyasztó köteles megismerni a termék biztonságos használatának alapelveit.</p> <p>Biztonsági figyelmeztetések</p> <ul style="list-style-type: none">- Az óra töltéséhez csak a mellékelt töltőkábelt használja. - Ne töltsse az órát erősen páráos vagy poros környezetben. Ne érintse meg az órát nedves kézzel. - Töltés közben hagyjon elegendő helyet az óra körül a levegő keringéséhez. - Ne takarja le ókét papírral vagy más tárgyval, amely ronthatja a hűtést. - Ne használja az órát vagy a kábelét, ha láthatóan sérült. Ha a készülék megsérült, ne javítsa meg saját magá! - Túlmelegedés esetén azonnal vállassza le a készüléket az elektromos hálózatról. - Felügyelet mellett töltsse fel a készüléket. - A készüléket 5 évesnél idősebb gyermekek használhatják felöltött felügyelete mellett. - Ez a készülék nem játéka készült. - A csomag apró akkaterészeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. A terméket mindig gyermekektől elzárva tartsa. A zaccokká vágy a bennük lévő sok rész lenyelés esetén fulladást okozhat. - A készülék nem érintkezhet vízzel, és nem helyezhet rá folyadékkal töltött tárgyakat. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Ne helyezzen a készülékre nyílt lángot okozó tárgyakat, például gyertyát, hamutartót stb. - Ne tisztítsa a készüléket szerves oldószerekkel. - Ne hagyja a tákábelt forró felület közelében. - Ne takarja le a készíék szellőzőnyílásait. Túlmelegeghet, és ezáltal károsodhat. Ha hosszabbtó kábelt kell használni, győződjön meg arról, hogy az semmilyen módon nem sérült. - Helyezze a készüléket sima és stabil felületre. - Soha ne helyezzen idegen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy a készülék egyéb nyílásaiba. Súlyos áramütés következhet be. - Ha a töltőkábel megsérül, az esetleges veszélyek elkerülése érdekében cseréltesse ki egy hivatásos szerviz központban. - Soha ne használja a készüléket, ha az sérült. Ha a készüléknek sérülés jelei mutatkoznak, ne szerelje szét vagy saját maga javítsa meg! Forduljon a kereskedőhöz vagy a gyártóhoz. <p>Biztonsági útmutató az akkumulátor</p> <ul style="list-style-type: none">- Az első használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort. - Semmilyen körülmények között ne töltsse a mechanikaíag sérült vagy duzzadt akkumulátorokat. Ebben az állapotban egyáltalán ne használja az akkumulátort, mert fennáll a robbanásveszély. - Szobahőmérsékleten töltsse, soha ne töltsse 0°C alatt vagy 40°C felett. - Ügyeljen az esőre: ne szárítsa ki vagy más módon károsítsa az akkumulátort. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. - Ne hagyja az akkumulátort a jármbőn, ne tegye ki napfénynek, és ne helyezze hőforrások közelébe. Az erős fény vagy a magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort. - Soha ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátorokat töltés közben, rövidzárlat vagy véletlen túltöltés (olyan akkumulátor esetében, amely nem alkalmas gyorstöltésre, vagy túláramú van töltve, vagy a töltő meghibásodása esetén) agresszív vegyszerek felszabadulását, robbanást vagy azt követő tüzet okozhat! - Ha az akkumulátor töltés közben túlmelegsik, azonnal húzza ki az akkumulátort. - Töltés közben ne helyezze a felfőtött akkumulátor gyűlékony tárgyakra vagy azok közelébe. Ügyeljen a függönyökre, szőnyegekre, terítőkre stb. - Ha a töltőkészülék teljesen feltöltődött, a biztonság kedvéért húzza ki a konnektorból.

SLO
<h1>LAMAX BFit Call</h1>
<p>Navodila za uporabo</p>
<p>Pred prvo uporabo se je potrošnik dolžan seznaniti z načeli varne uporabe izdelka.</p> <p>Varnostni ukrepi</p> <ul style="list-style-type: none">- Za polnjenje ure uporabljajte samo priložen polnilni kabel. - Ure ne polnite v zelo vlažnem ali prašnem okolju. Ne dotikajte se ure z mokrimi rokami. - Med polnjenjem pustite okoli ure dovolj prostora za kroženje zraka. Ne prekrivajte jih s papirji ali drugimi predmeti, ki bi lahko poslabšali hlajenje. - Ne uporabljajte ure ali kabla, če sta vidno poškodovana. Če je naprava poškodovana, je ne popravljajte sami! - V primeru premočnega segrevanja napravo takoj izključite iz električnega omrežja. - Napravo polnite pod nadzorom. - Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 5 let, pod nadzorom odrasle osebe. - Ta naprava ni namenjena igranju iger. - Paket vsebuje majhne dele, ki so lahko nevarni za otroke. Izdelek vedno shranjujte izven dosegat otrok. Vrečke ali števili deli, ki jih vsebujejo, lahko povzročijo zadušitev, če jih zaužijete. - Naprava ne sme priti v stik z vodo, prav tako nanjo ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino. Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. To lahko povzroči električni udar ali požar. Na napravo ne postavljajte predmetov, ki so vir odprtega ognja, kot so sveče, pepelniki itd. - Naprave ne čistite z organskimi topili. - Napajalnega kabla ne puščajte v bližini vročih površin. - Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin naprave. Lahko se pregreje in požudeje. Če morate uporabiti podaljšek, se prepričajte, da ni kakor koli poškodovan. - Napravo postavite na ravno in stabilno površino. - Nikoli ne vsjavljajte tuljov v prezračevalne odprtine ali druge odprtine na napravi. Lahko pride do resnega električnega udara. - Če je polnilni kabel poškodovan, naj ga zamenja pooblaščení servis, da se izognete morebitni nevarnosti. - Nikoli ne uporabljajte naprave, če je poškodovana. Če naprava kaže znake poškodbe, je ne razstavljajte in ne popravljajte sami! Obrnite se na prodajalca ali proizvajalca. <p>Varnostno obvestilo za baterije</p> <ul style="list-style-type: none">- Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijo. - V nobenem primeru ne polnite mehansko poškodovanih ali nabreklih batérij. Baterije v tem stanju sploh ne uporabljajte, obstaja nevarnost eksplozije. - Polnite pri sobni temperaturi, nikoli ne polnite pod 0 ° C ali nad 40 ° C. - Pazite se padcev, ne preklanjajte ali drugače poškodujte baterije. Nikoli ne popravljajte poškodovane baterije. - Akumulatorja ne puščajte v vozilu, ne izpostavljajte ga sončni svetlobi in ga ne postavljajte v bližino virov toplote. Močna svetloba ali visoke temperature lahko poškodujejo baterijo. - Nikoli ne puščajte baterij brez nadzora med polnjenjem, kratek stik ali nenamerno prekomerno punjenje (baterije, ki ni primerna za hitro polnjenje ali je napunjena s previsokim tokom ali v primeru okvare polnilnika) lahko povzroči izpust agresivnih kemikalij, eksplozijo ali požarne požar ! - Če se baterija med polnjenjem pregreje, takoj odklopite baterijo. - Med polnjenjem napunjene baterije ne postavljajte na ali blizu vnetljivih predmetov. Bodite pozorni na zavese, preproge, prite itd. - Ko je polnilna naprava popolnoma napolnjena, jo zaradi varnosti odklopite. - Baterijo hranite izven dosegat otrok in živali. - Nikoli ne razstavljajte baterije. - Če je baterija vgrajena, nikoli ne razstavljajte naprave, razen če je navedeno drugače. Vsak tak poskus je tvegan in lahko povzroči poškodbe izdelka in

HR
<h1>LAMAX BFit Call</h1>
<p>Upute za uporabo</p>
<p>Prije prve uporabe potrošač je dužan upoznati se s načelima sigurne uporabe proizvoda.</p> <p>Sigurnosne mjere opreza</p> <ul style="list-style-type: none">- Za punjenje sata koristite samo isporučeni kabel za punjenje. - Nemojte puniti sat u vrlo vlažnom ili prašnjavom okruženju. Ne držajte sat mokrim rukama. - Prilikom punjenja ostavite dovoljno prostora oko sata za cirkulaciju zraka. Nemojte ih prekrivati papirima ili drugim predmetima koji bi mogli ometati hlađenje. - Nemojte koristiti sat ili kabel ako su vidljivo oštećeni. Ako je uređaj oštećen, nemojte ga sami popravljati! - U slučaju preteranog zagrijavanja, odmah isključite uređaj iz napajanja. - Punite uređaj pod nadzorom. - Uređaj mogu koristiti djeca starija od 5 godina uz nadzor odrasle osobe. - Ovaj uređaj nije namijenjen igranju. - Pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili mnogi dijelovi koje sadrže mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. - Uređaj ne smije doći u dodir s vodom niti se na njega smiju stavljati predmeti napunjeni bilo kakvom tekućinom. Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Na uređaj ne stavljajte predmete koji su izvor otvorenog plamena, poput svijee, pepeljara ili svijeća. - Ne čistite uređaj organskim otapalima. - Nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja. Može se pregrijati i tako oštetiti. Ako morate koristiti prozračni kabel, provjerite da nije ni na koji način oštećen. - Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu. - Nikada nemojte slavljati strane predmete u ventilacijske otvore ili bilo koje druge otvore na uređaju. Može doći do ozbiljnog strujnog udara. - U slučaju da je kabel za punjenje oštećen, neka ga zamijeni ovlaštení servis kako biste izbjegli moguće opasnosti. - Nikada nemojte koristiti uređaj ako je oštećen. Ako uređaj ima znakove oštećenja, nemojte ga rastavljati ili popravljati sami! Obratite se svom prodavaču ili proizvođaču. <p>Obavijest o sigurnosti za baterije</p> <ul style="list-style-type: none">- Prije prve uporabe potpuno napunite bateriju. - Ni u kojem slučaju nemojte puniti mehanički oštećene ili natečene baterije. Nemojte uopće koristiti bateriju u ovom stanju, postoji opasnost od eksplozije. - Punite na sobnoj temperaturi, nikad ne punite ispod 0°C ili iznad 40°C. - Pazite na padove, nemojte bušiti ili na drugi način oštetiti bateriju. Nikada nepravilajte poškodovane baterije. - Ne ostavljajte bateriju u vozilu, ne izlažite je sunčevoj svjetlosti niti je stavljajte blizu izvora topline. Jaka svjetlost ili visoke temperature mogu oštetiti bateriju. - Nikada ne ostavljajte baterije bez nadzora tijekom punjenja, kratki spoj ili slučajno prekomjerno punjenje (baterije koja nije prikladna za brzo punjenje ili je napunjena prekomjernom strujom ili u slučaju kvara punjača) može uzrokovati ispuštanje agresivnih kemikalija, eksploziju ili naknadni požar ! - Ako se baterija pregrije tijekom punjenja, odmah odspojite bateriju. - Nemojte stavljati napunjenu bateriju na ili blizu zapaljivih predmeta tijekom punjenja. Obratite pozornost na zavjese, tepihe, stolnjake itd. - Nakon što je uređaj za punjenje potpuno napunjen, isključite ga iz utičnice radi sigurnosti. - Držite bateriju izvan dohvata djece i životinja. - Nikada nemojte rastavljati bateriju. - Ako je baterija integrirana, nikada ne rastavljajte uređaj osim ako nije

PL
<h1>LAMAX BFit Call</h1>
<p>Instrukcja obsługi</p>
<p>Konsument przed pierwszym użyciem ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania produktu.</p> <p>Środki ostrożności</p> <ul style="list-style-type: none">- Do ładowania zegarka używaj wyłącznie dostarczonego kabla ładującego. - Nie ładuj zegarka w bardzo wilgotnym lub zakurczonym środowisku. Nie dotykaj zegarka mokrymi rękami. - Podczas ładowania powietrze wytwarzające dużo miejsca wokół zegarka, aby zapewnić cyrkulację powietrza. Nie zakrywaj jego papierami ani innymi przedmiotami które mogłyby pogorszyć chłodzenie. - Nie używaj zegarka ani kabla, jeśli są wyraźnie uszkodzone. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie naprawiaj go samodzielnie! - W przypadku nadmiernego nagrzania należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. - Ładuj urządzenie pod nadzorem. - Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 5. roku życia pod nadzorem osoby dorosłej. - To urządzenie nie jest przeznaczone do gier. - Opakowanie zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Zawsze przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Worki lub liczne części, które zawierają, mogą spowodować uduszenie w przypadku połknięcia. - Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani stawiąć na nim przedmiotów wypełnionych jakakolwiek cieczą. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. - Nie zostawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów będących źródłem otwartego ognia, takich jak świece, popielniczki itp. - Nie czyszć urządzenia rozpuszczalnikami organicznymi. - Nie zostawiaj przewodu zasilającego w pobliżu gorących powierzchni. - Nie wykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Może się przegrzać i w ten sposób go uszkodzić. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się, że nie jest on w żaden sposób uszkodzony. - Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. - Nigdy nie wkładaj ciał obcych do otworów wentylacyjnych ani innych otworów urządzenia. Może dojść do poważnego porażenia prądem. - W przypadku uszkodzenia kabla ładującego należy go wymienić w autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia. - Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Jeżeli urządzenie nosi ślady uszkodzeń, nie należy go demontować ani naprawiać samodzielnie! Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. <p>Uwaga dotycząca bezpieczeństwa baterii</p> <ul style="list-style-type: none">- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. - W żadnym wypadku nie ładuj akumulatorów uszkodzonych mechanicznie lub spuchniętych. Nie należy w żadnym wypadku używać akumulatora w tym stanie, istnieje ryzyko eksplozji. - Ładuj w temperaturze pokojowej, nigdy nie ładuj poniżej 0°C ani powyżej 40 °C. - Uważaj na upadki, nie przekruwaj ani nie uszkadzaj w żaden inny sposób baterii. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora. - Nie pozostawiaj akumulatora w pojeździe, nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła. Silne światło lub wysokie temperatury mogą uszkodzić akumulator. - Nigdy nie pozostawiaj akumulatorów bez nadzoru podczas ładowania, zwarecie lub przypalenie przeładowanie (akumulatora mienającego się do szybkiego ładowania, naładowanego nadmiernym prądem lub w przypadku awarii ładowawca) może spowodować uwolnienie się agresywnych środków chemicznych, eksplozję lub późniejszy pożar. - Jeśli akumulator przegrzeje się podczas ładowania, należy go natychmiast odłączyć. - Podczas ładowania nie umieszczaj naładowanego akumulatora na

HR
<h1>LAMAX BFit Call</h1>
<p>Upute za uporabo</p>
<p>Prije prve uporabe potrošač je dužan upoznati se s načelima sigurne uporabe proizvoda.</p> <p>Sigurnosne mjere opreza</p> <ul style="list-style-type: none">- Za punjenje sata koristite samo isporučeni kabel za punjenje. - Nemojte puniti sat u vrlo vlažnom ili prašnjavom okruženju. Ne držajte sat mokrim rukama. - Prilikom punjenja ostavite dovoljno prostora oko sata za cirkulaciju zraka. Nemojte ih prekrivati papirima ili drugim predmetima koji bi mogli ometati hlađenje. - Nemojte koristiti sat ili kabel ako su vidljivo oštećeni. Ako je uređaj oštećen, nemojte ga sami popravljati! - U slučaju preteranog zagrijavanja, odmah isključite uređaj iz napajanja. - Punite uređaj pod nadzorom. - Uređaj mogu koristiti djeca starija od 5 godina uz nadzor odrasle osobe. - Ovaj uređaj nije namijenjen igranju. - Pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili mnogi dijelovi koje sadrže mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. - Uređaj ne smije doći u dodir s vodom niti se na njega smiju stavljati predmeti napunjeni bilo kakvom tekućinom. Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Na uređaj ne stavljajte predmete koji su izvor otvorenog plamena, poput svijee, pepeljara ili svijeća. - Ne čistite uređaj organskim otapalima. - Nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja. Može se pregrijati i tako oštetiti. Ako morate koristiti prozračni kabel, provjerite da nije ni na koji način oštećen. - Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu. - Nikada nemojte slavljati strane predmete u ventilacijske otvore ili bilo koje druge otvore na uređaju. Može doći do ozbiljnog strujnog udara. - U slučaju da je kabel za punjenje oštećen, neka ga zamijeni ovlaštení servis kako biste izbjegli moguće opasnosti. - Nikada nemojte koristiti uređaj ako je oštećen. Ako uređaj ima znakove oštećenja, nemojte ga rastavljati ili popravljati sami! Obratite se svom prodavaču ili proizvođaču. <p>Obavijest o sigurnosti za baterije</p> <ul style="list-style-type: none">- Prije prve uporabe potpuno napunite bateriju. - Ni u kojem slučaju nemojte puniti mehanički oštećene ili natečene baterije. Nemojte uopće koristiti bateriju u ovom stanju, postoji opasnost od eksplozije. - Punite na sobnoj temperaturi, nikad ne punite ispod 0°C ili iznad 40°C. - Pazite na padove, nemojte bušiti ili na drugi način oštetiti bateriju. Nikada nepravilajte poškodovane baterije. - Ne ostavljajte bateriju u vozilu, ne izlažite je sunčevoj svjetlosti niti je stavljajte blizu izvora topline. Jaka svjetlost ili visoke temperature mogu oštetiti bateriju. - Nikada ne ostavljajte baterije bez nadzora tijekom punjenja, kratki spoj ili slučajno prekomjerno punjenje (baterije koja nije prikladna za brzo punjenje ili je napunjena prekomjernom strujom ili u slučaju kvara punjača) može uzrokovati ispuštanje agresivnih kemikalija, eksploziju ili naknadni požar ! - Ako se baterija pregrije tijekom punjenja, odmah odspojite bateriju. - Nemojte stavljati napunjenu bateriju na ili blizu zapaljivih predmeta tijekom punjenja. Obratite pozornost na zavjese, tepihe, stolnjake itd. - Nakon što je uređaj za punjenje potpuno napunjen, isključite ga iz utičnice radi sigurnosti. - Držite bateriju izvan dohvata djece i životinja. - Nikada nemojte rastavljati bateriju. - Ako je baterija integrirana, nikada ne rastavljajte uređaj osim ako nije

PL
<h1>LAMAX BFit Call</h1>
<p>Instrukcja obsługi</p>
<p>Konsument przed pierwszym użyciem ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania produktu.</p> <p>Środki ostrożności</p> <ul style="list-style-type: none">- Do ładowania zegarka używaj wyłącznie dostarczonego kabla ładującego. - Nie ładuj zegarka w bardzo wilgotnym lub zakurczonym środowisku. Nie dotykaj zegarka mokrymi rękami. - Podczas ładowania powietrze wytwarzające dużo miejsca wokół zegarka, aby zapewnić cyrkulację powietrza. Nie zakrywaj jego papierami ani innymi przedmiotami które mogłyby pogorszyć chłodzenie. - Nie używaj zegarka ani kabla, jeśli są wyraźnie uszkodzone. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie naprawiaj go samodzielnie! - W przypadku nadmiernego nagrzania należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. - Ładuj urządzenie pod nadzorem. - Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 5. roku życia pod nadzorem osoby dorosłej. - To urządzenie nie jest przeznaczone do gier. - Opakowanie zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Zawsze przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Worki lub liczne części, które zawierają, mogą spowodować uduszenie w przypadku połknięcia. - Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani stawiąć na nim przedmiotów wypełnionych jakakolwiek cieczą. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. - Nie zostawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów będących źródłem otwartego ognia, takich jak świece, popielniczki itp. - Nie czyszć urządzenia rozpuszczalnikami organicznymi. - Nie zostawiaj przewodu zasilającego w pobliżu gorących powierzchni. - Nie wykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Może się przegrzać i w ten sposób go uszkodzić. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się, że nie jest on w żaden sposób uszkodzony. - Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. - Nigdy nie wkładaj ciał obcych do otworów wentylacyjnych ani innych otworów urządzenia. Może dojść do poważnego porażenia prądem. - W przypadku uszkodzenia kabla ładującego należy go wymienić w autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia. - Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Jeżeli urządzenie nosi ślady uszkodzeń, nie należy go demontować ani naprawiać samodzielnie! Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. <p>Uwaga dotycząca bezpieczeństwa baterii</p> <ul style="list-style-type: none">- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. - W żadnym wypadku nie ładuj akumulatorów uszkodzonych mechanicznie lub spuchniętych. Nie należy w żadnym wypadku używać akumulatora w tym stanie, istnieje ryzyko eksplozji. - Ładuj w temperaturze pokojowej, nigdy nie ładuj poniżej 0°C ani powyżej 40 °C. - Uważaj na upadki, nie przekruwaj ani nie uszkadzaj w żaden inny sposób baterii. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora. - Nie pozostawiaj akumulatora w pojeździe, nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła. Silne światło lub wysokie temperatury mogą uszkodzić akumulator. - Nigdy nie pozostawiaj akumulatorów bez nadzoru podczas ładowania, zwarecie lub przypalenie przeładowanie (akumulatora mienającego się do szybkiego ładowania, naładowanego nadmiernym prądem lub w przypadku awarii ładowawca) może spowodować uwolnienie się agresywnych środków chemicznych, eksplozję lub późniejszy pożar. - Jeśli akumulator przegrzeje się podczas ładowania, należy go natychmiast odłączyć. - Podczas ładowania nie umieszczaj naładowanego akumulatora na

HR
<h1>LAMAX BFit Call</h1>
<p>Upute za uporabo</p>
<p>Prije prve uporabe potrošač je dužan upoznati se s načelima sigurne uporabe proizvoda.</p> <p>Sigurnosne mjere opreza</p> <ul style="list-style-type: none">- Za punjenje sata koristite samo isporučeni kabel za punjenje. - Nemojte puniti sat u vrlo vlažnom ili prašnjavom okruženju. Ne držajte sat mokrim rukama. - Prilikom punjenja ostavite dovoljno prostora oko sata za cirkulaciju zraka. Nemojte ih prekrivati papirima ili drugim predmetima koji bi mogli ometati hlađenje. - Nemojte koristiti sat ili kabel ako su vidljivo oštećeni. Ako je uređaj oštećen, nemojte ga sami popravljati! - U slučaju preteranog zagrijavanja, odmah isključite uređaj iz napajanja. - Punite uređaj pod nadzorom. - Uređaj mogu koristiti djeca starija od 5 godina uz nadzor odrasle osobe. - Ovaj uređaj nije namijenjen igranju. - Pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili mnogi dijelovi koje sadrže mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. - Uređaj ne smije doći u dodir s vodom niti se na njega smiju stavljati predmeti napunjeni bilo kakvom tekućinom. Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Na uređaj ne stavljajte predmete koji su izvor otvorenog plamena, poput svijee, pepeljara ili svijeća. - Ne čistite uređaj organskim otapalima. - Nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja. Može se pregrijati i tako oštetiti. Ako morate koristiti prozračni kabel, provjerite da nije ni na koji način oštećen. - Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu. - Nikada nemojte slavljati strane predmete u ventilacijske otvore ili bilo koje druge otvore na uređaju. Može doći do ozbiljnog strujnog udara. - U slučaju da je kabel za punjenje oštećen, neka ga zamijeni ovlaštení servis kako biste izbjegli moguće opasnosti. - Nikada nemojte koristiti uređaj ako je oštećen. Ako uređaj ima znakove oštećenja, nemojte ga rastavljati ili popravljati sami! Obratite se svom prodavaču ili proizvođaču. <p>Obavijest o sigurnosti za baterije</p> <ul style="list-style-type: none">- Prije prve uporabe potpuno napunite bateriju. - Ni u kojem slučaju nemojte puniti mehanički oštećene ili natečene baterije. Nemojte uopće koristiti bateriju u ovom stanju, postoji opasnost od eksplozije. - Punite na sobnoj temperaturi, nikad ne punite ispod 0°C ili iznad 40°C. - Pazite na padove, nemojte bušiti ili na drugi način oštetiti bateriju. Nikada nepravilajte poškodovane baterije. - Ne ostavljajte bateriju u vozilu, ne izlažite je sunčevoj svjetlosti niti je stavljajte blizu izvora topline. Jaka svjetlost ili visoke temperature mogu oštetiti bateriju. - Nikada ne ostavljajte baterije bez nadzora tijekom punjenja, kratki spoj ili slučajno prekomjerno punjenje (baterije koja nije prikladna za brzo punjenje ili je napunjena prekomjernom strujom ili u slučaju kvara punjača) može uzrokovati ispuštanje agresivnih kemikalija, eksploziju ili naknadni požar ! - Ako se baterija pregrije tijekom punjenja, odmah odspojite bateriju. - Nemojte stavljati napunjenu bateriju na ili blizu zapaljivih predmeta tijekom punjenja. Obratite pozornost na zavjese, tepihe, stolnjake itd. - Nakon što je uređaj za punjenje potpuno napunjen, isključite ga iz utičnice radi sigurnosti. - Držite bateriju izvan dohvata djece i životinja. - Nikada nemojte rastavljati bateriju. - Ako je baterija integrirana, nikada ne rastavljajte uređaj osim ako nije

PL
<h1>LAMAX BFit Call</h1>
<p>Instrukcja obsługi</p>
<p>Konsument przed pierwszym użyciem ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania produktu.</p> <p>Środki ostrożności</p> <ul style="list-style-type: none">- Do ładowania zegarka używaj wyłącznie dostarczonego kabla ładującego. - Nie ładuj zegarka w bardzo wilgotnym lub zakurczonym środowisku. Nie dotykaj zegarka mokrymi rękami. - Podczas ładowania powietrze wytwarzające dużo miejsca wokół zegarka, aby zapewnić cyrkulację powietrza. Nie zakrywaj jego papierami ani innymi przedmiotami które mogłyby pogorszyć chłodzenie. - Nie używaj zegarka ani kabla, jeśli są wyraźnie uszkodzone. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie naprawiaj go samodzielnie! - W przypadku nadmiernego nagrzania należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. - Ładuj urządzenie pod nadzorem. - Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 5. roku życia pod nadzorem osoby dorosłej. - To urządzenie nie jest przeznaczone do gier. - Opakowanie zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Zawsze przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Worki lub liczne części, które zawierają, mogą spowodować uduszenie w przypadku połknięcia. - Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani stawiąć na nim przedmiotów wypełnionych jakakolwiek cieczą. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. - Nie zostawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów będących źródłem otwartego ognia, takich jak świece, popielniczki itp. - Nie czyszć urządzenia rozpuszczalnikami organicznymi. - Nie zostawiaj przewodu zasilającego w pobliżu gorących powierzchni. - Nie wykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Może się przegrzać i w ten sposób go uszkodzić. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się, że nie jest on w żaden sposób uszkodzony. - Umieść urządzenie na płaskiej i stabil