


# GEL BLASTER NOVA



## CS – NÁVOD

Před prvním použitím se musí každá osoba, která bude výrobek používat, seznámit s výrobkem, jeho správným použitím a se zásadami bezpečného používání výrobku. Tento výrobek je reflektor na ústí hlavně určený pouze pro výrobky značky Gel Blaster. Dodržujte všechny pokyny, které jsou v tomto návodu uvedeny. Uchovávejte pokyny na bezpečném místě pro případné nahlédnutí v budoucnu.

**Varování:** Neohánějte se ani nevystavujte tento výrobek na veřejnosti. Osoby ve veřejném prostoru mohou být zmateny a takové chování může být považováno za trestný čin. Policie a jiné orgány to mohou považovat za skutečnou střelnou zbraň! Je zakázáno měnit zbarvení a označení tak, aby se výrobek podobal skutečné střelné zbraň. Jedná se o nebezpečné jednání, které může být v důsledku trestným činem.

**Upozornění:** Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udušení. V případě spolknutí (např. kuličky Gelllet nebo malých částí) okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty nebo vdechnuty. Hračka musí být uložena mimo dosah dětí, kteří nedosahující věkové hranici 14 let a více.

**Varování:** Tento výrobek není hračka pro děti mladší 14 let. Vyžaduje se stálý dohled dospělé osoby. Nesprávné používání nebo lehkovažné použití může způsobit vážné zranění, zejména oka. Nebezpečí hrozí do vzdálenosti až 45 metrů.

<b>Reflektory – Obrázky 1 a 2</b>	C Přichytky napájecí kolejniče
A LED indikátory	D Zárez
B Tlačítko zapnutí/vypnutí	E Spodní rameno

**Upozornění:** Reflektor se nesmí namáčet. Neponořujte jej do vody.

**Upozornění:** Dodržujte pokyny uvedené v návodu na Gel Blaster.

## KROK 1 – INSTALACE NOVA REFLEKTORA

Ujistěte se, že je blaster vypnutý. Tahem nahoru odstraňte žebra blasteru. V případě potřeby jimu trochu zahýbajte, aby se uvolnila. Při prvním odstranění se to může zdát těžké. Odstraňte špičku blasteru a umístěte ji na bezpečné místo. Vložte nový reflektor Nova – spodním ramenem napřed. Ujistěte se, že strana zárezu je nahore. Při opětovné instalaci lamel držte Nova reflektor na místě. Správné zajištění je signalizováno cvaknutím.

## KROK 2 – ZAPNĚTE BLASTER A UŽÍVEJTE SI!

**Upozornění:** Během hry nemíte na oči nebo obličej. Ochranné brýle jsou povinné pro všechny hráče a osoby v dosahu. Blaster nebo kuličky Gelllets neupravujte, mohlo by dojít k selhání blasteru nebo zranění. Používejte pouze s oficiálními produkty Gel Blaster. Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Pro hráče ve věku 14 let a více.

## BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 14 let a starší, a to pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Tento výrobek mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalostí, pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti mladší 14 let musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Čištění a údržba nesmějí provádět děti mladší 14 let a tyto musí být pod dozorem dospělé osoby.
- Tento výrobek je doplňkové příslušenství k pistoli na gelové kuličky Gel Blaster a je určeno pouze ke hře za specifických podmínek a pravidel. Používejte výrobek pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Je zakázáno používat tento reflektor s jinými výrobky.
- Výrobek nesmí být upravován za účelem jiného použití.
- Nesvíte výrobkem do očí!
- Balení obsahuje malé dílky, které mohou být nebezpečné pro děti. Výrobek vždy ukládejte mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho dílků, které obsahují, mohou po splnutí způsobit udušení. V případě spolknutí (např. kuličky Gelllet nebo malých částí) okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s vodou ani na něj nesmí být stavěny předměty, které jsou naplněné jakoukoli tekutinou. Nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti. Může tím dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Na výrobek nepokládajte jakékoli předměty, které jsou zdrojem otevřeného ohně, jako jsou svíčky, popelníky, atd.
- Výrobek nečistěte organickými rozpouštědly.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo pokud javí známky poškození. Výrobek nerozebírejte ani neupravujte! Obráťte se na svého prodejce nebo výrobce.

## ÚDRŽBA VÝROBKU

- Udržujte výrobek čistý. Správná údržba zajistí bezproblémový a dlouhodobý provoz a

- omezí nebezpečí poškození.
- K čištění výrobku používejte pouze suchý hadřík.
- K čištění výrobku nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, ředidla, benzin, chemické látky ani jiné podobné prostředky.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte výrobek do vody nebo jiné tekutiny.
- Zabraňte pádu výrobku ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte výrobek náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř výrobku, což by jej mohlo poškodit. Když dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte výrobek dokonale vyschnout.
- Zásadné se nepokoušejte výrobek rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoliv pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození výrobku, či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s výrobkem, jeho částmi nebo doplňky.
- Přehřátí může výrobek poškodit.

## DALŠÍ INFORMACE

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firmení a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace o Vašem prodejce nebo dodavateli. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Vyšše uvedený symbol (přeskrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeskrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty).

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, změny v manuálu a bezpečnostních pokynech.

<b>Výrobce:</b> Gel Blaster 5000 Plaza on the Lake Austin, TX 78746, USA	<b>Dovozce:</b> elem6 s.r.o. Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6 Czech Republic
---	---



## SK – NÁVOD

Před prvním použitím sa musí každá osoba, ktorá bude výrobok používať, oboznámiť s výrobkom, jeho správnym použitím a so zásadami bezpečného používania výrobku. Tento výrobok je reflektor na ústie hlavně určený iba pre výrobky značky Gel Blaster. Dodržujte všetky pokyny, ktoré sú v tomto návode uvedené. Uchovajte pokyny na bezpečnom mieste pre prípadné nahládnutie v budúcnosti.

**Varovanie:** Neohánajte sa ani nevystavujte tento výrobok na verejnosti. Osoby vo verejnom priestore môžu byť zmätení a takéto správanie môže byť považované za trestný čin. Polícia a iné orgány to môžu považovať za skutočnú strelnú zbraň! Je zakázané meniť farbenie a označenie tak, aby sa výrobok podobal skutočnej strelnej zbraň. Ide o nebezpečné konanie, ktoré môže byť v dôsledku trestným činom.

**Upozornenie:** Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Nebezpečstvo udušenia. V prípade prehltnutia (napr. guľičky Gelllet alebo malých častí) okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť prehltnuté alebo vdechnuté. Hračka musí byť uložená mimo dosahu detí, ktorí nedosahujú vekovú hranicu 14 rokov a viac.

**Varovanie:** Tento výrobok nie je hračka pre deti mladšie 14 rokov. Vyžaduje sa stály dohľad dospelé osoby. Nesprávne používanie alebo ľahkovažné použitie môže spôsobiť vážne zranenie, najmä oka. Nebezpečenstvo hrozí do vzdialenosti až 45 metrov.

<b>Reflektory – Obrázky 1 a 2</b>	C Přichytky napájecí kolejniče
A LED indikátory	D Zárez
B Tlačítko zapnutia/vypnutia	E Spodné rameno

**Upozornenie:** Reflektor sa nesmí namáčat. Neponárajte ho do vody.

**Upozornenie:** Dodržujte pokyny uvedené v návode na Gel Blaster.

## KROK 1 – INŠTALÁCIA NOVA REFLEKTORA

Uistite sa, že je blaster vypnutý. Tahom hore odstráňte rebrá blasteru. V prípade potreby im trochu zahýbajte, aby sa uvoľnili. Pri prvom odstránení sa to môže zdať ťažké. Odstráňte špičku blasteru a umiestnite ju na bezpečné miesto. Vložte nový reflektor Nova – spodným ramenom dopredu. Uistite sa, že strana zárezu je hore. Pri opätovnej inštalácii lamiel držte Nova reflektor na mieste. Správne zariadenie je signalizované cvaknutím.

## KROK 2 – ZAPNĚTE BLASTER A UŽÍVAJTE SI!

**Upozornenie:** Počas hry nemierite na oči alebo tvár. Ochranné brýle sú povinné pre všetkých hráčov a osoby v dosahu. Blaster alebo guľičky Gelllets neupravujte, mohlo by dôjsť

k selhaniu blasteru alebo zraneniu. Používajte iba s oficiálnymi produktmi Gél Blaster. Pred použitím si přečítajte všetky pokyny. Pre hráčov vo veku 14 rokov a viac.

## BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 14 rokov a staršie, a to iba pod dozorem dospelé osoby.
- Tento výrobok môžu používať osoby so sníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúsenosti a znalostí, ak sú pod dozorem dospelé osoby alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumujú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti mladšie ako 14 rokov musia byť pod dozorem, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 14 rokov a tieto musia byť pod dozorem dospelé osoby.
- Tento výrobok je doplnkové príslušenstvo k pistoli na gelové guľičky Gél Blaster a je určené iba k hre za špecifických podmienok a pravidiel. Používajte výrobok iba na účel, na ktorý je určený.
- Je zakázané používať tento reflektor s inými výrobkami.
- Výrobok nesmie byť upravený za účelom iného použitia.
- Nesvíte výrobkom do očí!
- Balenie obsahuje malé dielky, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Výrobok vždy ukladajte mimo dosah detí. Vrečká alebo mnoho dielkov, ktoré obsahujú, môžu po prehltnutí spôsobiť udušenie. V prípade prehltnutia (napr. guľičky Gelllet alebo malých častí) okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Výrobok nesmie prísť do kontaktu s vodou ani na ň nesmú byť stavané predmety, ktoré sú naplnené akoukoľvek tekutinou. Nevystavujte výrobok dažďu alebo vlhkosti. Môže tým dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru. Na výrobok nekladte akékoľvek predmety, ktoré sú zdrojom otvoreného ohňa, ako sú sviečky, popelníky, atď.
- Výrobok nečistite organickými rozpúšťadlami.
- Nikdy výrobok nepoužívajte, pokiaľ je poškodený alebo pokiaľ javí známky poškodenia.

## ÚDRŽBA VÝROBKU

- Udržujte výrobok čistý. Správna údržba zaisťuje bezproblémový a dlhodobý prevádzku a obmedzí nebezpečenstvo poškodenia.
- Na čistenie výrobku používajte iba suché handričky.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá, benzin, chemické látky ani iné podobné prostriedky.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte výrobok do vody alebo inej tekutiny.
- Zabraňte pádu výrobku ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Nevystavujte výrobok náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti vo vnútri výrobku, čo by ho mohlo poškodiť. Keď dojde ku kondenzácii vlhkosti, před dalším používaním nechte výrobok dokonale vyschnout.
- Zásadné sa nepokoušajte výrobok rozebírat, opravovat alebo akokoľvek upravovat. V prípade demontáže, úprav alebo akéhokolveh pokusu o opravu dochádza k prepadnutiu záruky a môže dôjsť k poškodeniu výrobku, či dokonca k zraneniu alebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály pohromadě s výrobkom, jeho částami alebo doplnkami.
- Přehřatie môže výrobok poškodiť.

## DALŠÍ INFORMACE

1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku alebo v príručnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správné likvidácie výrobku ho odevzdejte na určených zběrných místech, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciu tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čo by mohli byť dôsledky nesprávné likvidácie odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od miestneho úřadu alebo najbližšieho zberného miesta. Při nesprávné likvidácii tohoto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firmení a podnikové použitie): Pre správnú likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžádejte podrobné informácie u vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (přeskrtnutý koš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnú likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžádejte podrobné informácie u vašich úradov alebo u predajca zariadenia. Všetko vyjadruje symbol přeskrtnutého kontejnera na výrobku, obalu alebo tlačéných materiáloch.

2) Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Uživateľ nie je oprávnený rozebírat zariadenie ani vymeniat žiadnu jeho súčasť. Otváranie alebo odstránenie krytov hrozí riziko úrazov elektrickým prúdom. Při nesprávnom zostavení zariadenie jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazov elektrickým prúdom.

Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Záruka sa nevztahuje na poškodenie spôsobené nestandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresivním podmienkam, zachádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním. Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Viac informácií ohľadne záruky nájdete na [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty)

Výrobca, dovozca ani distributor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo nesprávnym používaním produktu.

Vyhrazujeme si právo na tlačové chyby, zmeny v manuáli a bezpečnostných pokynoch.

<b>Výrobca:</b> Gel Blaster 5000 Plaza on the Lake Austin, TX 78746, USA	<b>Dovozca:</b> elem6 s.r.o. Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6 Czech Republic
---	---



## HU – UPUTE

Az első használat előtt mindenképpen el kell ismernie a termékkel, annak helyes használatát és a termék biztonságos használatának elveit. Ez a termék egy pófa fényvisszaverő, amelyet kizárólag Gel Blaster termékhez terveztek.

Kövesse az ebben a kézikönyvben található összes utasítást.  
Tartsa biztonságos helyen az utasításokat későbbi hivatkozás céljából.

#### Figyelem:

**Ne háládkodjon és ne mutassa nyilvánosan ezt a terméket. A közterületen tartózkodó személyek összehavarodhatnak, és az ilyen magatartás bűncselekménynek minősülhet. A rendőrség és más hatóságok valódi löfvegyszer tekinthetők! Tilos a színészét és a jelöléseket úgy megváltoztatni, hogy a termék valódi löfvegyszer hasonlítson. Ez veszélyes cselekmény, amely bűncselekményhez vezethet.**

**Figyelmeztetés: Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Fulladásveszély. Lenyelés esetén (pl. Gelletgolyók vagy apró részek) azonnal forduljon orvoshoz. Lenyelhető vagy belélegezhető apró alkatrészeket tartalmaz. A játékat 14 éven aluli gyermekektől elzárva kell tartani.**



0-3

Figyelem:

**EZ A TERMÉK NEM JÁTEK 14 ÉVES ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA. ÁLLANDÓ FELNŐTT FELÜGYELET SZÜKSÉGES. A HELYTULEN HASZNÁLAT VAGY GONDUL HESZNÁLAT SÚLYOS SÉRÜLÉST OKOZHAT, KÜLÖNÖSEN A SZEMBEN. A VESZÉLY AKÁR 45 MÉTERES.**

**Reflektorok - 1. és 2. ábra**  
A LED jelzőfények  
B Bekapszológomb

C Erősín kapcsolat  
D Bevágás  
E Alsó kar

*Figyelmeztetés: A reflektort nem szabad átázni. Ne merítse vízbe.*

*Figyelmeztetés: Kövesse a Gel Blaster kézikönyvében található utasításokat.*

## 1. LÉPÉS – A NOVA REFLEKTOR FELSZERELÉSE

Győződjön meg arról, hogy a blaster ki van kapcsolva. Húzza felfelé a szóróbordák eltávolításához. Ha szükséges, kissé billentsen meg, hogy megmozduljon. Elsőre nehezebbé tűnik eltávolítani. Távolítsa el a szórófeleget, és helyezze biztonságos helyre. Helyezze be az új Nova reflektort – először az alsó kar. Ügyeljen arra, hogy a bevágás oldala felfelé legyen. Tartsa a Nova reflektort a helyén, amikor visszahelyezi a léceket. A helyes zárást egy kattánás jelzi.

## 2. LÉPÉS – KAPCSOLJA BE A BLASTERT, ÉS ÉLVEZZE!

*Figyelmeztetés: Ne célozzon a szemre vagy az arcra játék közben. A védőszemüveg viselése kötelező minden játékosnak és bárméskodónak. Ne módosítsa a szórófelet vagy a geleketek, mert a szórófele megbíósodását vagy sérülését okozhatja. Csak hivatalos Gel Blaster termékekkel használható. Használat előtt olvassa el az összes utasítást. 14 éves és annál idősebb játékosoknak.*

### BIZTONSÁGI ALAPELVEK

- Ezt a terméket 14 éves vagy annál idősebb gyermekek felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Ezt a terméket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felnőtték felügyelete alatt állnak, vagy ha megtanították őket a termék biztonságos használatára, és megértik a lehetséges veszélyeket.
- A 14 év alatti gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a termékkel.
- A tisztítást és a karbantartást 14 éven aluli gyermekek nem végezhetik, és felnőtt felügyelete mellett.
- Ez a termék a Gel Blaster kiegészítő tartozéka, és csak meghatározott feltételek és szabályok mellett használható. A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- Tilos ezt a reflektort más termékekkel együtt használni.
- A terméket nem szabad más felhasználásra módosítani.
- Nesvítté vörökbem do očí!
- A csomag apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. A terméket mindig gyermekektől elzárva tárolja. A zacskók vagy a bennük lévő sok rész lenyelés esetén fulladást okozhat. Lenyelés esetén (pl. Gelletgolyók vagy apró részek) azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék nem érinthet az ejtőcsövél, és nem helyezhető rá folyadékkal töltött tárgyak. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Ne helyezzen a termékre nyílt lángot okozó tárgyakat, például gyertyát, hamutartót stb.
- Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel.
- Soha ne használja a terméket, ha az sérült vagy sérülési jeleit mutatja.

### TERMÉK KARBANTARTÁSA

- Tartsa tisztán a terméket. A megfelelő karbantartás biztosítja a problémamentes és hosszú távú működést és csökkenti a károsodás kockázatát.
- A termék tisztításához csak száraz ruhát használjon.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószert, higítót, benzint, vegyszert vagy más hasonló szert a termék tisztításához.
- Az áramútes veszélyének elkerülése érdekében ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütéseknak.
- Ne tegye ki a terméket hirtelen és hirtelen hőmérséklet-változásoknak. Ez nedvesség lecsapódást okozhatja a termék belsejében, ami károsíthatja azt. Ha páralecsapódás lép fel, további használat előtt hagyja a terméket teljesen megszáradni.
- Alapelveként semmilyen módon ne kísérletez meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a terméket. A szétszerelés, módosítás vagy bármilyen javítás kísérlet érvényteleníti a garanciát, és a termék károsodásához, vagy akár személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.
- Ne tároljon vagy szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a termékkel, annak alkatrészeivel vagy tartozékaival együtt.
- A túlmelegedés károsíthatja a terméket.

### TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS

1) Háztartások részére: A terméken vagy kísérő dokumentációban lévő jelölés (áthúzott kuka) azt jelenti, hogy az elektromos vagy elektronikus terméket az életciklusa végén külön gyűjtőbe kell kidobni, nem szabad a háztartási hulladéka rakni. A termék megfelelő likvidálásával segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat és segíti megelőzni az esetleges negatív hatásokat a környezetre és emberi egészségre, amit a hulladék nem megfelelő likvidálása okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyre. A termék nem megfelelő likvidálása miatt a nemzeti törvények értelmében bírság is kiszabható. Tájékoztató az elektromos vagy elektronikus termékek likvidálásával kapcsolatban az Európai Közösségen kívüli államokban élő felhasználók részére: A terméken látható jelölés (áthúzott kuka) csupán az Európai tagállamokban érvényes. Az elektromos és elektronikus termékek megfelelő

likvidálásával kapcsolatban kérjen részletes tájékoztatást a helyi hatóságoktól vagy a termék értékesítőjétől. Mindent kifejez az áthúzott kuka jelölése a terméken, csomagoláson vagy nyomtatott dokumentumokon.

2) A berendezés garanciális javítás igényét érvényesíteni a forgalmazónál. Műszaki problémák és kérdések esetén lépjen kapcsolatba az értékesítővel, aki tájékoztatja Önt a további lépésekről. Tartsa be az elektromos berendezésekre vonatkozó előírásokat. A felhasználó nem jogosult a berendezés szétszerelésére sem bármely részének cseréjére. Felhívjuk a figyelmét, hogy a berendezés használata, a mechanikus hatások, agresszív környezet, valamint a használati útmutatóval ellentétben használat okozta sérülésekre, illetve a standard kopásra. Az akkumulátorra nyújtott jótállás időtartama 24 hónap, a kapacitásárá 6 hónap. A garanciával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty) weboldalra.

A jótállás nem vonatkozik a nem standard használat, mechanikus hatások, agresszív körülmények, valamint a használati útmutatóval ellentétben használat okozta sérülésekre, illetve a standard kopásra. Az akkumulátorra nyújtott jótállás időtartama 24 hónap, a kapacitásárá 6 hónap. A garanciával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty) weboldalra.

Sem a gyártó, sem az importőr, sem a forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget a termék összeszereléséből vagy helytelen használatából eredő károkról.

Fenntartjuk a jogot a nyomdai hibákra, a kézikönyv és a biztonsági utasítások változtatására.

**Gyártó:** Importőr:  
Gel Blaster elemé s.r.o.  
5000 Plaza on the Lake Braškovská 308/15, 161 00  
Austin, TX 78746, USA Praha 6  
Czech Republic



### SL – NAVODILA

Pred prvo uporabo se mora vsak, ki bi izdelek uporabljal, seznaniti z izdelkom, njegovo pravilno uporabo in načeli varne uporabe izdelka. Ta izdelek je odsevnik svetlobe na gobcu, zasnovan samo za izdelek Gel Blaster. Sledite vsem navodilom v tem priročniku. Navodila hranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

**Opozorilo:**  
**Ne razkazuje in ne razkazuje tega izdelka v javnosti. Osebe v javnem prostoru se lahko zmedejo in takšno obnašanje se lahko obravnava kot kaznivo dejanje. Policija in drugi organi ga lahko smatrajo za pravo strelno orožje! Prepovedano je spreminjanje barv in oznak tako, da izdelek spominja na pravo strelno orožje. To je nevarno dejanje, ki lahko povzroči kaznivo dejanje.**

**Opozorilo: Ni primerno za otroke, mlajši od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve. Če pride do zaužitja (npr. Gelletnih kroglic ali majhnih delov), takoj poiščite zdravniško pomoč. Vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti ali vdihniti. Igrača ni ugražena izven dosegá otrok, mlajši od 14 let.**

**Opozorilo:**  
**TA IZDELEK NI SHRAČVA ZA OTROKE, MLAJŠI OD 14 LET. ZAHTEVAN STALNI NADZOR ODRAŠLIH. NAPAČNA ILI NEPRAVILNA UPORABA LAHKO POVZROČI HUDE POŠKODBE, POSEBEJ OČI. NEVARNOST JE DO 45 METROV.**

**Reflektorji - slike 1 in 2**  
A LED indikatorji  
B Gumb za vklop

C Sponke za električno vodilo  
D Zareza  
E Spodnja roka

*Opozorilo: Reflektor ne sme biti namočen. Ne potaplajte ga v vodo.*

*Opozorilo: Sledite navodilom v priročniku Gel Blaster.*

## 1. KORAK – NAMESTITEV REFLEKTORJA NOVA

Prepričajte se, da je blaster izkljupljen. Povlecite navzgor, da odstranite blaster plavuti. Po potrebi ga nekoliko upognite, da se sprosti. Sprva se morda zdi težko odstraniti. Odstranite konico blasterja in jo postavite na varno mesto. Vstavite nov reflektor Nova - najprej spodnjo roko. Prepričajte se, da je stran z zarezo navzgor. Pri ponovnem nameščenju lamel držite reflektor Nova na mestu. Pravilno zaklepanje signalizira klik.

## 2. KORAK – VKLOPITE BLASTER IN UŽIVAJTE!

*Opozorilo: Med igranjem ne merite v oči ali obraz. Zašitna očala so obvezna za vse igralce in mimoidoče. Ne spreminjajte blasterja ali gelleto, saj lahko pride do okvare blasterja ali pošokdb. Uporabljajte samo z uradnimi izdelki Gel Blaster. Pred uporabo preberite vsa navodila. Za igralce, stare 14 let in več.*

### VARNOSTNA NAČELA

- Ta izdelek je namenjen za uporabo otrokom, stari 14 let in več, pod nadzorom odrasle osebe.
- Ta izdelek lahko uporablja osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod pogojem, da so pod nadzorom odraslih ali so bile poučene o varni uporabi izdelka in razumejo možne nevarnosti.
- Otroci, mlajši od 14 let, morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se ne igrajo z izdelkom.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, mlajši od 14 let, in jih mora nadzorovati odrasla oseba.
- Ta izdelek je dodatek k Gel Blasterju in je namenjen samo igri pod posebnimi pogoji in pravili. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
- Prepovedana je uporaba tega reflektorja z drugimi izdelki.
- Izdelek se ne sme spreminjati za drugo uporabo.
- Izdelka ne usmerite v oči!
- Paket vsebuje majhne dele, ki so lahko nevarni za otroke. Izdelek vedno shranjujte izven dosega otrok. Vrečke ali številni deli, ki jih vsebuje, lahko povzročijo zadušitve, če jih zaužijete. Če pride do zaužitja (npr. Gelletnih kroglic ali majhnih delov), takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Izdelek ne sme priti v stik z odtočno cevjo, prav tako se nanjo ne sme postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino. Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi. To lahko povzroči električni udar ali požar. Na izdelek ne postavljajte predmetov, ki so vir odprtega ognja, kot so sveče, pepelniki itip.
- Izdelka ne čistite z organskimi topili.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan ali če kaže znake pošokdb.

### VZDRŽEVANJE IZDELKA

- Izdelek naj bo čist. Pravilno vzdrževanje bo zagotovilo nemoteno in dolgoročno delovanje ter zmanjšalo tveganje pošokdb.

- Za čiščenje izdelka uporabljajte samo suho krpo.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte abrazivnih čistil, razredčil, bencina, kemikalij ali drugih podobnih sredstev.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, izdelek ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Izdelek ne pazite na tla in ga ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Izdelek ne izpostavljajte nenadnim in ostrim temperaturnim spremembam. To bi lahko povzročilo kondenzacijo vlage v izdelku, kar bi ga lahko poškodovalo. Ko pride do kondenzacije vlage, pustite, da se izdelek popolnoma posuši pred nadaljnjo uporabo.
- Izdelek načeloma ne poskušajte razstaviti, popraviti ali kakor koli spreminjati. Razstavljanje, spreminjanje ali kakršni koli poskus popravila razveljavljajo garancijo in lahko povzročijo škodo na izdelku ali celo telesne pošokdbे ali materialno škodo.
- Ne shranjujte ali prevažajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi skupaj z izdelkom, njegovimi deli ali dodatki.
- Pregrevanje lahko poškoduje izdelek.

### OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol prečrtanega zabojnika, ki je nameščen na izdelku ali v priloženi dokumentaciji, pomeni, da po končani uporabi električne ali elektronske naprave ne smete vržiti stran skupaj s komunalnimi odpadki. Izdelek mora biti dostavljen na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo, namenjeno recikliranju. Izdelek bo sprejet brezplačno. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka pomagata ohraniti dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali na najbližje zbirno mesto. Odlaganje te vrste odpadkov na nepravilen način se kaznuje s kazensko določbo po ustreznih državnih predpisih. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme (kadar se uporabljajo v podjetjih): Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme dobite pri vašem prodajalcu ali dobavitelju. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme v državah zunaj Evropske unije: Zgornji simbol (prečrtana posoda) je obvezujoč samo v Evropski uniji. Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme lahko dobite pri vašem nadzornem organu ali prodajalcu naprave. Vse je bilo določeno s simbolom prečrtanega zabojnika na izdelku, na embalaži ali v priloženi dokumentaciji.

2) Garancija naprav uveljavljate pri prodajalcu. V primeru tehničnih težav ali vprašanj se obrnite na prodajalca, ki vas bo informiral o nadaljnjih postopkih. Upoštevajte navodila za delo z električno opremo in priključite napajalni kabel samo v ustrezne električne vtičnice. Uporabnik ni pooblaščen za odstranitev naprave ali zamenjavo katerega koli dela. Pri odpiranju ali odstranjevanju pokrovo obstaja nevarnost električnega udara. Nepravilno sestavljanje naprave in ponovno sestavljanje lahko povzročijo električni udar.

Garancijski rok je za izdelek 24 mesecev, če ni drugače navedeno. Garancija se ne nanaša na pošokdbे povzročene zaradi nepravilne uporabe, mehanskih pošokdb, agresivnih pogojev, uporabi, ki ni v skladu z navodili in zaradi tekoče obrabe. Garancijska doba za baterijo je 24 mesecev, za njeno kapaciteto pa šest mesecev. Za več informacij o garanciji obiščite [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty)

Proizvajalec, uvoznik ali distributer ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli škode povzročene zaradi montaže ali nepravilne uporabe izdelka.

Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak, sprememb priročnika in varnostnih napotkov.

**Proizvajalec:** Uvoznik:  
Gel Blaster elem6 s.r.o.  
5000 Plaza on the Lake Braškovská 308/15, 161 00  
Austin, TX 78746, USA Praha 6  
Czech Republic



### HR – NAVODILA

Prije prve uporabe, vsaka oseba koja će koristiti proizvod mora se upoznati s proizvodom, njegovom pravilnom uporabom i načelima sigurne uporabe proizvoda. Ovaj proizvod je reflektor za njuškovo svetla dizajniran samo za Gel Blaster proizvode. Slijedite sve upute navedene u ovom priručniku. Čuvajte upute na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

**Upozorenje:**  
**Nemojte se zametatiti niti izlagati ovaj proizvod u javnosti. Osebe u javnom prostoru mogu biti zbunjene i takvo ponašanje može se smatrati kaznenim djelom. Policija i druge vlasti mogu ga smatrati prvim vatrenim oružjem! Zabranojeno je mijenjati boje i oznake tako da proizvod podsjeća na pravo vatreno oružje. Ovo je opasna radnja koja može rezultirati kaznenim djelom.**

**Opozorenje: Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Opasnost od gušenja. Ako se proguta (npr. Gellet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječničku pomoć. Sadržai male dijelove koji se mogu progutati ili udahnuti. Igračka se mora čuvati izvan dohvata djece mlađe od 14 godina.**

**Opozorenje:**  
**OVAJ PROIZVOD NI UGRAĐEN ZA DJECU MLAĐU OD 14 GODINA. POTREBAN STALNI NADZOR ODRAŠLIH. ZLOUPOTREBA ILI NEOPREZNA UPORABA MOŽE UZROKOVATI OZBIJNE OZLJEDE, POSEBNO OČIJU. OPASNOST JE DO 45 METARA.**

**Reflektori - slike 1 i 2**  
A LED indikatorji  
B Tipka za napajanje

C Stege tračnice za napajanje  
D Zarez  
E Donja ruka

*Upozorenje: Reflektor ne smije biti natopljen. Nemojte ga uranjati u vodu.*

*Upozorenje: Slijedite upute navedene u priručniku za Gel Blaster.*

## KORAK 1 – UGRADNJA NOVA REFLEKTORA

Provjerite je li blaster iskljupčen. Povucite prema gore kako biste uklonili peraje blastera. Ako je potrebno, malo ga savijte da olabavite. U početku se može činiti da je teško ukloniti. Uklonite vrh blastera i stavite ga na sigurno mjesto. Umetnite novi reflektor Nova - prvo donju krad. Provjerite je li strana s urezima okrenuta prema gore. Držite Nova reflektor na mjestu kako ponovno postavljate urezima. Ispravno zaključavanje signalizirano je klikom.

## KORAK 2 – UKLJUČITE BLASTER I UŽIVAJTE!

*Upozorenje: Ne ciljajte u oči ili lice tijekom igranja. Zašitna naočala su obavezna za sve igrače i promatrače. Nemojte modificirati mješur ili gelete, jer može doći do kvara mjerni-jača ili ozljeda. Koristite samo sa službenim Gel Blaster proizvodima. Pročitajte sve upute prije uporabe. Za igrače od 14 godina naviše.*

## SIGURNOSNA NAČELA

- Ovaj proizvod namijenjen je djeci od 14 i više godina uz nadzor odrasle osobe.
- Ovaj proizvod mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom odraslih ili su upućene u korištenje proizvoda na siguran način i razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca mlađa od 14 godina moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 14 godina i moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Ovaj proizvod je dodatak Gel Blasteru i namijenjen je samo za igru pod određenim uvjetima i pravilima. Koristite proizvod samo za njegovu namjenu.
- Zabranjeno je koristiti ovaj reflektor s drugim proizvodima.
- Proizvod se ne smije modificirati za drugu upotrebu.
- Nemojte sijati proizvod u oči!
- Pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili mnogi dijelovi koje sadrže mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. Ako se proguta (npr. Gellet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječničku pomoć.
- Proizvod ne smije doći u dodir s odvodnom cijevi niti se na nju smiju stavljati predmeti napunjeni bilo kakvom tekućinom. Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Na proizvod ne stavljajte predmete koji su izvor otvorenog plamena, poput svijeća, pepeljara itd.
- Nemojte čistiti proizvod organskim otapalima.
- Nikada nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili ako pokazuje znakove oštećenja.

## ODRŽAVANJE PROIZVODA

- Držite proizvod čistim. Ispravno održavanje osigurat će nesmetan i dugotrajan rad te smanjiti rizik od oštećenja.
- Koristite samo suhu krpu za čišćenje proizvoda.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrijeđivače, benzin, kemikalije ili druga slična sredstva za čišćenje proizvoda.
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte uranjati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga jakim udarcima.
- Ne izlažite proizvod naglim i naglim promjenama temperature. To bi moglo uzrokovati kondenzaciju vlage unutar proizvoda, što bi ga moglo oštetiti. Kada dođe do kondenzacije vlage, ostavite proizvod da se potpuno osuši prije daljnje uporabe.
- U principu, nemojte pokušavati rastaviti, popraviti ili modificirati proizvod na bilo koji način. Rastavljanje, modifikacija ili bilo kakav pokušaj popravka poništiti će jamstvo i može rezultirati oštećenjem proizvoda ili čak osobnom ozljedom ili oštećenjem imovine.
- Nemojte skladištiti niti transportirati zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale zajedno s proizvodom, njegovim dijelovima ili priborom.
- Pregrijavanje može oštetiti proizvod.

## OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol precrtanog kontejnera koji se nalazi na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji označava da se nakon završetka korištenja električni ili elek-tronički uređaj ne smije bacati u komunalni otpad. Proizvod treba odnijeti na mjesto za prikupljanje električnih i elek-troničkih uređaja namijenjenih za reciklažu da bi se pravilno zbrinuo. Na mjestu prikupljanja proizvod će se besplatno preuzeti. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvo-da pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i sprečavate mogući negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više infor-macija molimo kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliže mjesto za sakupljanja otpada. Za nepravilno bacanje otpada te vrste predviđena je kazna određena u važećim nacionalnim propisima. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elek-troničkih uređaja (u slučaju korištenja u poduzećima i tvrtkama): Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elek-troničkih uređaja možete dobiti kod svojeg prodavača ili dobavljača. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elek-troničkih uređaja u zemljama izvan Europske unije: Gornji simbol (precrtani kontej-ner) vrijedi samo u Europskoj uniji. Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju elek-tričnih i elek-troničkih uređaja možete dobiti u svojem uredu ili kod prodavača uređaja. Sve je određeno simbolom precrtanog kontejnera na proizvodu, ambalaži ili u popratnoj dokumentaciji.

2) Jamstvene zahtjeve u svezi s uređajem prijavite na mjestu njegove kupnje. U slučaju tehničkih problema ili pitanja kontaktirajte prodavača koji će vas informirati o daljnjem postupku. Pridržavajte se načela o rukovanju električnim uređajima, a kabel za napajanje priključujte samo u adekvatne električne utičnice. Korisnik nije ovlašten na demontažu uređaja ili izmjenu njegovih dijelova. Otvaranje ili uklanjanje zaštita stvara opasnost od strujnog udara. Nepravilna montaža uređaja i njegovo ponovno spajanje može izazvati strujni udar.

Jamstveni rok za proizvode je 24 mjeseca, ako nije drukčije određen. Jamstvo se ne odno-si na oštećenja koja nastanu nestandardnom upotrebom, mehaničkim oštećenjem, izla-ganjem agresivnim uvjetima, postupanjem protivno uputama i standardnim habanjem. Jamstveni rok za bateriju je 24 mjeseca, a za njezin kapacitet 6 mjeseci. Za više informaci-ja o jamstvu posjetite [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty).

Proizvođač, uvoznik ili distributer ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu montažom ili nepravilnim korištenjem ovog proizvoda.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške, izmjene priručnika i sigurnosnih uputa.

**Proizvođač:**  
Gel Blaster  
5000 Plaza on the Lake  
Austin, TX 78746, USA

**Uvoznik:**  
elem6 s.r.o.  
Braškovská 308/15, 161 00  
Praha 6  
Czech Republic



Kövesse az ebben a kézikönyvben található összes utasítást.

Tartsa biztonságos helyen az utasításokat későbbi hivatkozás céljából.

**Figyelem:**

**Ne háládkodjon és ne mutassa nyilvánosan ezt a terméket. A közterületen tartózkodó személyek összehavarodhatnak, és az ilyen magatartás bűncselekménynek minősülhet. A rendőrség és más hatóságok valódi főfelügyelme tekinthetők! Tilos a színezést és a jelöléseket úgy megváltoztatni, hogy a termék valódi főfelügyelver hasonlítson. Ez veszélyes cselekmény, amely bűncselekményhez vezethet.**

**Figyelmeztetés: Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Fulladásveszély. Lenyelés esetén (pl. Gelletgolyók vagy apró részek) azonnal forduljon orvoshoz. Lenyelhető vagy belelélegezhető apró alkatrészeket tartalmaz. A játékat 14 éven aluli gyermekektől elzárva kell tartani.**

**Figyelem:**

**EZ A TERMÉK NEM JÁTEK 14 ÉVES ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA. ÁLLANDÓ FELNŐTT FÉLÜGYELET SZÜKSÉGES. A HELYTULEN HASZNÁLAT VAGY GONDOL HASZNÁLAT SÚLYOS SÉRÜLÉST OKOZHAT, KÜLÖNÖSEN A SZEMBEN. A VESZÉLY AKÁR 45 MÉTERES.**

<b>Reflektorok - 1. és 2. ábra</b>	C Erősín kapocs
A LED jelzőfények	D Bevágás
B Bekapcsológomb	E Alsó kar

**Figyelmeztetés: A reflektort nem szabad átázni. Ne merítse vízbe.**

**Figyelmeztetés: Kövesse a Gel Blaster kézikönyvében található utasításokat.**

## 1. LÉPÉS – A NOVA REFLEKTOR FELSZERELÉSE

Győződjön meg arról, hogy a blaster ki van kapcsolva. Húzza felfelé a szóróbordák eltávolításához. Ha szükséges, kissé hajlítsa meg, hogy megazuljon. Elsőre nehezebb tűnhet eltávolítani. Távolítsa el a szórófej hegyét, és helyezze biztonságos helyre. Helyezze be az új Nova reflektort – először az alsó kar. Ügyeljen arra, hogy a bevágás oldala felfelé legyen. Tartsa a Nova reflektort a helyén, amikor visszahelyezi a léceket. A helyes zárást egy kattanás jelzi.

## 2. LÉPÉS – KAPCSOLJA BE A BLASTERT, ÉS ÉLVEZZE!

**Figyelmeztetés: Ne célozzon a szemre vagy az arcra játék közben. A védőszemüveg viselése kötelező minden játékosnak és bárméskodónak. Ne módosítsa a szórófejet vagy a gelleket, mert a szórófej megbíthatóságát vagy sérülését okozhatja. Csak hivatalos Gel Blaster termékekkel használható. Használat előtt olvassa el az összes utasítást. 14 éves és annál idősebb játékosoknak.**

## BIZTONSÁGI ALAPELVEK

- Ezt a terméket 14 éves vagy annál idősebb gyermekek felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Ezt a terméket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felnőtték felügyelete alatt állnak, vagy ha megtanították őket a termék biztonságos használatára, és megértik a lehetséges veszélyeket.
- A 14 év alatti gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a termékkel.
- A tisztítást és a karbantartást 14 éven aluli gyermekek nem végezhetik, és felnőtt felügyelete mellett.
- Ez a termék a Gel Blaster kiegészítő tartozéka, és csak meghatározott feltételek és szabályok mellett használható. A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- Tilos ezt a reflektort más termékekkel együtt használni.
- A terméket nem szabad más felhasználásra módosítani.
- Nesvítte vörökbomb do oci!
- A csomag apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. A terméket mindig gyermekektől elzárva tárolja. A zacskók vagy a bennük lévő sok rész lenyelés esetén fulladást okozhat. Lenyelés esetén (pl. Gelletgolyók vagy apró részek) azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék nem érintkezhet az ejtőcsővel, és nem helyezhető rá folyadékkal töltött tárgyak. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Ne helyezzen a termékre nyílt lángot okozó tárgyakat, például gyertyát, hamutartót stb.
- Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel.
- Soha ne használja a terméket, ha az sérült vagy sérülési jeleit mutatja.

## TERMÉK KARBANTARTÁSA

- Tartsa tisztán a terméket. A megfelelő karbantartás biztosítja a problémamentes és hosszú távú működést és csökkenti a károsodás kockázatát.
- A termék tisztításához csak száraz ruhát használjon.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószer, higított, benzint, vegyszert vagy más hasonló szert a termék tisztításához.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütéseknak.
- Ne tegye ki a terméket hirtelen és hirtelen hőmérséklet-változásoknak. Ez nedvesség lecsapódást okozhatja a termék belsejében, ami károsíthatja azt. Ha páralecsapódás lép fel, további használat előtt hagyja a terméket teljesen megszáradni.
- Alapelveként semmilyen módon ne kísérletez meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a terméket. A szétszerelés, módosítás vagy bármilyen javítási kísérlet érvényteleníti a garanciát, és a termék károsodásához, vagy akár személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.
- Ne tároljon vagy szállítson gyűlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a termékkel, annak alkatrészeivel vagy tartozékaival együtt.
- A túlmelegedés károsíthatja a terméket.

## TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS

1) Háztartások részére: A terméken vagy kísérő dokumentációban lévő jelölés (áthúzott kuka) azt jelenti, hogy az elektromos vagy elektronikus terméket az életciklusa végén külön gyűjtőbe kell kidobni, nem szabad a háztartási hulladéka rakni. A termék megfelelő likvidálásával segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat és segíti megelőzni az esetleges negatív hatásokat a környezetre és emberi egészségre, amit a hulladék nem megfelelő likvidálása okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyre. A termék nem megfelelő likvidálása miatt a nemzeti törvények értelmében bírság is kiszabható. Tájékoztató az elektromos vagy elektronikus termékek likvidálásával kapcsolatban az Európai Közösségen kívüli államokban élő felhasználók részére: A terméken látható jelölés (áthúzott kuka) csupán az Európai tagállamokban érvényes. Az elektromos és elektronikus termékek megfelelő

likvidálásával kapcsolatban kérjen részletes tájékoztatást a helyi hatóságoktól vagy a termék értékesítőjétől. Mindent kifejez az áthúzott kuka jelölése a terméken, csomagoláson vagy nyomtatott dokumentumokon.

2) A berendezés garanciális javítás igényét érvényesítse a forgalmazónál. Műszaki problémák és kérdések esetén lépjen kapcsolatba az értékesítővel, aki tájékoztatja Önt a további lépésekről. Tartsa be az elektromos berendezésekre vonatkozó előírásokat. A felhasználó nem jogosult a berendezés szétszerelésére sem bármely részének cseréjére. Amennyiben a borítást felnyitja vagy eltávolítja, az áramütés veszélyének teszi ki magát. A berendezés nem megfelelő összerakása és ismételt csatlakoztatása esetén is áramütés veszélyének teszi ki magát.

A termékekre vonatkozó jótállási idő 24 hónap, hacsak nincs másként meghatározva. A jótállás nem vonatkozik a nem standard használat, mechanikus hatások, agresszív körülmények, valamint a használati útmutatóval ellentétben használat okozta sérülésekre, illetve a standard kopásra. Az akkumulátorra nyújtott jótállás időtartama 24 hónap, a kapacitásárá 6 hónap. A garanciával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty) weboldalra.

Sem a gyártó, sem az importőr, sem a forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget a termék összeszereléséből vagy helytelen használatából eredő károkért.

Fenntartjuk a jogot a nyomdai hibákra, a kézikönyv és a biztonsági utasítások változtatására.

<b>Gyártó:</b>	<b>Importőr:</b>
Gel Blaster	elem6 s.r.o.
5000 Plaza on the Lake	Braškovská 308/15, 161 00
Austin, TX 78746, USA	Praha 6
	Czech Republic



## SL – NAVODILA

Pred prvo uporabo se mora vsak, ki bi izdelek uporabljal, seznaniti z izdelkom, njegovo pravilno uporabo in načeli varne uporabe izdelka.

Ta izdelek je odsevnik svetlobe na gobcu, zasnovan samo za izdelek Gel Blaster.

Sledite vsem navodilom v tem priročniku.

Navodila hranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

**Opozorilo:**

**Ne razkazuje in ne razkazuje tega izdelka v javnosti. Osebe v javnem prostoru se lahko zmedejo in takšno obnašanje se lahko obravnava kot kaznivo dejanje. Policija in drugi organi ga lahko smatrajo za pravo strelno orožje! Prepovedano je spreminjanje barv in oznak tako, da izdelek spominja na pravo strelno orožje. To je nevaren dejanje, ki lahko povzroči kaznivo dejanje.**

**Opozorilo: Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve. Če pride do zaužitja (npr. Gelletnih kroglic ali majhnih delov), takoj poiščite zdravniško pomoč. Vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti ali vdihniti. Igrača ne škrinja izven dosega otrok, mlajši od 14 let.**

**Opozorilo:**

**TA IZDELEK NI IGRAČA ZA OTROKE, MLAJŠI OD 14 LET. ZAHTEVAN STALNI NADZOR ODRAŠLIH. NAPAČNA ALI NEPRAVILNA UPORABA LAHKO POVZROČI HUDE POŠKODBE, POSEBEJ OČI. NEVARNOST JE DO 45 METROV.**

<b>Reflektorji - slike 1 in 2</b>	C Sponke za električno vodilo
A LED indikatorji	D Zareza
B Gumb za vklop	E Spodnja roka

**Opozorilo: Reflektor ne sme biti namočen. Ne potaplajte ga v vodo.**

**Opozorilo: Sledite navodilom v priročniku Gel Blaster.**

## 1. KORAK – NAMESTITEV REFLEKTORJA NOVA

Prepričajte se, da je blaster izkljupljen. Povlecite navzgor, da odstranite blaster plavuti. Po potrebi ga nekoliko upognite, da se sprosti. Sprva se morda zdi težko odstraniti. Odstranite konico blasterja in jo postavite na varno mesto. Vstavite nov reflektor Nova - najprej spodnjo roko. Prepričajte se, da je stran z zarezo navzgor. Pri ponovnem namešanju lamel držite reflektor Nova na mestu. Pravilno zaklepanje signalizira klik.

## 2. KORAK – VKLOPITE BLASTER IN UŽIVAJTE!

**Opozorilo: Med igranjem ne merite v oči ali obraz. Zaščitna očala so obvezna za vse igralce in mimoidoče. Ne spreminjajte blasterja ali gelletov, saj lahko pride do okvare blasterja ali pošokdb. Uporabljajte samo z uradnimi izdelki Gel Blaster. Pred uporabo preberite vsa navodila. Za igralce, stare 14 let in več.**

## VARNOSTNA NAČELA

- Ta izdelek je namenjen za uporabo otrokom, starih 14 let in več, pod nadzorom odrasle osebe.
- Ta izdelek lahko uporablja osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod pogojem, da so pod nadzorom odrasli ali so bile poučene o varni uporabi izdelka in razumejo možne nevarnosti.
- Otroci, mlajši od 14 let, morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z izdelkom.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, mlajši od 14 let, in jih mora nadzorovati odrasla oseba.
- Ta izdelek je dodatek k Gel Blasterju in je namenjen samo igri pod posebnimi pogoji in pravili. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
- Prepovedana je uporaba tega reflektorja z drugimi izdelki.
- Izdelek se ne sme spreminjati za drugo uporabo.
- Izdelka ne umerite v oči!
- Paket vsebuje majhne dele, ki so lahko nevarni za otroke. Izdelek vedno shranjujte izven dosega otrok. Vrečke ali števili deli, ki jih vsebujejo, lahko povzročijo zadušitve, če jih zaužijete. Če pride do zaužitja (npr. Gelletnih kroglic ali majhnih delov), takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Izdelek ne sme priti v stik z odtočno cevjo, prav tako se nanjo ne sme postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino. Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi. To lahko povzroči električni udar ali požar. Na izdelek ne postavljajte predmetov, ki so vir odprtega ognja, kot so sveče, pepelniki itip.
- Izdelka ne čistite z organskimi topili.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan ali če kaže znake poškodb.

## VZDRŽEVANJE IZDELKA

– Izdelek naj bo čist. Pravilno vzdrževanje bo zagotovilo nemoteno in dolgoročno delovanje ter zmanjšalo tveganje pošokdb.

– Za čiščenje izdelka uporabljajte samo suho krpo.

– Za čiščenje izdelka ne uporabljajte abrazivnih čistil, razredčil, bencina, kemikalij ali drugih podobnih sredstev.

– Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, izdelek ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

– Izdelek ne pazite na tla in ga ne izpostavljajte močnim udarcem.

– Izdelek ne izpostavljajte nenadnim in ostrim temperaturnim spremembam. To bi lahko povzročilo kondenzacijo vlage v izdelku, kar bi ga lahko poškodovalo. Ko pride do kondenzacije vlage, pustite, da se izdelek popolnoma posuši pred nadaljnjo uporabo.

– Izdelek načeloma ne poskušajte razstaviti, popraviti ali kakor koli spreminiti. Razstavljanje, spreminjanje ali kakršnekoli poskus popravila razveljavo garancijo in lahko povzroči škodo na izdelku ali celo telesne poškodbe ali materialno škodo.

– Ne shranjujte ali prevažajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi skupaj z izdelkom, njegovimi deli ali dodatki.

– Pregrevanje lahko poškoduje izdelek.

## OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol prečrtanega zabojnika, ki je nameščen na izdelku ali v priloženi dokumentaciji, pomeni, da po končani uporabi električne ali elektronske naprave ne smete vrsti stran skupaj s komunalnimi odpadki. Izdelek mora biti dostavljen na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo, namenjeno recikliranju. Izdelek bo sprejet brezplačno. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka pomagata ohraniti dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali na najbližje zbirno mesto. Odlaganje te vrste odpadkov na nepravilen način se kaznuje s kazensko določbo po ustreznih državnih predpisih. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme (kadar se uporabljajo v podjetjih): Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme dobite pri vašem prodajalcu ali dobavitelju. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme v državah zunaj Evropske unije: Zgornji simbol (prečrtana posoda) je obvezujoč samo v Evropski uniji. Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme lahko dobite pri vašem nadzornem organu ali prodajalcu naprave. Vse je bilo določeno s simbolom prečrtanega zabojnika na izdelku, na embalaži ali v priloženi dokumentaciji.

2) Garancija naprav uveljavljate pri prodajalcu. V primeru tehničnih težav ali vprašanj se obrnite na prodajalca, ki vam bo informiral o nadaljnjih postopkih. Upoštevajte navodila za delo z električno opremo in priključite napajalni kabel samo v ustrezne električne vtičnice. Uporabnik ni pooblaščen za odstranitev naprave ali zamenjavo katerega koli dela. Pri odpiranju ali odstranjevanju pokrovo obstaja nevarnost električnega udara. Nepravilno sestavljanje naprave in ponovno sestavljanje lahko povzroči električni udar.

Garancijski rok je za izdelek 24 mesecev, če ni drugače navedeno. Garancija se ne nanaša na poškodbe povzročene zaradi nepravilne uporabe, mehanskih poškodb, agresivnih pogojev, uporabi, ki ni v skladu z navodili in zaradi tekoče obrabe. Garancijska doba za baterijo je 24 mesecev, za njeno kapaciteto pa šest mesecev. Za več informacij o garanciji obiščite [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty)

Proizvajalec, uvoznik ali distributer ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli škode povzročene zaradi montaže ali nepravilne uporabe izdelka.

Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak, sprememb priročnika in varnostnih napotkov.

<b>Proizvajalec:</b>	<b>Uvoznik:</b>
Gel Blaster	elem6 s.r.o.
5000 Plaza on the Lake	Braškovská 308/15, 161 00
Austin, TX 78746, USA	Praha 6
	Czech Republic



## HR – NAVODILA

Prije prve uporabe, vsaka osoba koja će koristiti proizvod mora se upoznati s proizvodom, njegovom pravilnom uporabom i načelima sigurne uporabe proizvoda.

Ovaj proizvod je reflektor za njuškaju svjetla dizajniran samo za Gel Blaster proizvode. Slijedite sve upute navedene u ovom priručniku.

Čuvajte upute na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

**Upozorenje:**

**Nemojte se zametati niti izlagati ovaj proizvod u javnosti. Osebe u javnom prostoru mogu biti zbunjene i takvo ponašanje može se smatrati kaznenim djelom. Policija i druge vlasti mogu ga smatrati pravim vatrenim oružjem! Zabranjeno je mijenjati boje i oznake tako da proizvod podsjeća na pravo vatreno oružje. Ovo je opasna radnja koja može rezultirati kaznenim djelom.**

**Upozorenje: Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Opasnost od gušenja. Ako se proguta (npr. Gellet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječničku pomoć. Sadržaj male dijelove koji se mogu progutati ili udahnuti. Igračka se mora čuvati izvan dohvata djece mlađe od 14 godina.**

**Opozorenje:**

**OVAJ PROIZVOD NIJE IGRAČKA ZA DJECU MLAĐU OD 14 GODINA. POTREBAN STALNI NADZOR ODRAŠLIH. ZLOUPOTREBA ILI NEOPREZNA UPORABA MOŽE UZROKOVATI OZBIJNE OZLJEDE, POSEBNO OČIJU. OPASNOST JE DO 45 METARA.**

<b>Reflektori - slike 1 i 2</b>	C Stege tračnice za napajanje
A LED indikatori	D Zarez
B Tipka za napajanje	E Donja ruka

**Upozorenje: Reflektor ne smije biti natopljen. Nemojte ga uranjati u vodu.**

**Upozorenje: Slijedite upute navedene u priručniku za Gel Blaster.**

## KORAK 1 – UGRADNJA NOVA REFLEKTORA

Provjerite je li blaster isključen. Povucite rema gore kako biste uklonili peraje blastera. Ako je potrebno, malo ga savijte da olabavite. U početku se može činiti da je teško ukloniti. Uklonite vrh blastera i stavite ga na sigurno mjesto. Umetnite novi reflektor Nova - prvo donju krad. Provjerite je li strana s urezima okrenuta prema gore. Držite Nova reflektor na mjestu kako ponovno postavljate letive. Ispravno zaključavanje signalizirano je klikom.

## KORAK 2 – UKLJUČITE BLASTER I UŽIVAJTE!

**Upozorenje: Ne ciljajte u oči ili lice tijekom igranja. Zaštitne naočale su obavezne za sve igrače i promatrače. Nemojte modificirati mješur ili gele, jer može doći do kvara imenjača ili ozljeda. Koristite samo sa službenim Gel Blaster proizvodima. Pročitajte sve upute prije uporabe. Za igrače od 14 godina navije.**

## SIGURNOSNA NAČELA

- Ovaj proizvod namijenjen je djeci od 14 i više godina uz nadzor odrasle osobe.
- Ovaj proizvod mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom odraslih ili su upućene u korištenje proizvoda na siguran način i razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca mlađa od 14 godina moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 14 godina i moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Ovaj proizvod je dodatak Gel Blasteru i namijenjen je samo za igru pod određenim uvjetima i pravilima. Koristite proizvod samo za njegovu namjenu.
- Zabranjeno je koristiti ovaj reflektor s drugim proizvodima.
- Proizvod se ne smije modificirati za drugu upotrebu.
- Nemojte sijati proizvod u oči!
- Pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili mnogi dijelovi koje sadrže mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. Ako se proguta (npr. Gellet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječničku pomoć.
- Proizvod ne smije doći u dodir s odvodnom cijevi niti se na nju smiju stavljati predmeti napunjeni bilo kakvom tekućinom. Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Na proizvod ne stavljajte predmete koji su izvor otvorenog plamena, poput svijeća, pepeljara itd.
- Nemojte čistiti proizvod organskim otapalima.
- Nikada nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili ako pokazuje znakove oštećenja.

## ODRŽAVANJE PROIZVODA

- Držite proizvod čistim. Ispravno održavanje osigurat će nesmetan i dugotrajan rad te smanjiti rizik od oštećenja.
- Koristite samo suhu krpu za čišćenje proizvoda.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrijeđivače, benzin, kemikalije ili druga slična sredstva za čišćenje proizvoda.
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte uranjati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga jakim udarcima.
- Ne izlažite proizvod naglim i naglim promjenama temperature. To bi moglo uzrokovati kondenzaciju vlage unutar proizvoda, što bi ga moglo oštetiti. Kada dođe do kondenzacije vlage, ostavite proizvod da se potpuno osuši prije daljnje uporabe.
- U principu, nemojte pokušavati rastaviti, popraviti ili modificirati proizvod na bilo koji način. Rastavljanje, modifikacija ili bilo kakav pokušaj popravka poništiti će jamstvo i može rezultirati oštećenjem proizvoda ili čak osobnom ozljedom ili oštećenjem imovine.
- Nemojte skladištiti niti transportirati zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale zajedno s proizvodom, njegovim dijelovima ili priborom.
- Pregrijavanje može oštetiti proizvod.

## OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol precrtanog kontejnera koji se nalazi na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji označava da se nakon završetka korištenja električnih ili elek-tronički uređaj ne smije bacati u komunalni otpad. Proizvod treba odnijeti na mjesto za prikupljanje električnih i elek-troničkih uređaja namijenjenih za reciklažu da bi se pravilno zbrinuo. Na mjestu prikupljanja proizvod će se besplatno preuzeti. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvo-da pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i sprečavate mogući negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija molimo kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliže mjesto za sakupljanja otpada. Za nepravilno bacanje otpada te vrste predviđena je kazna određena u važećim nacionalnim propisima. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elek-troničkih uređaja (u slučaju korištenja u poduzećima i tvrtkama): Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elek-troničkih uređaja možete dobiti kod svojeg prodavača ili dobavljača. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elek-troničkih uređaja u zemljama izvan Europske unije: Gornji simbol (precrtani kontej-ner) vrijedi samo u Europskoj uniji. Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju elek-tričnih i elek-troničkih uređaja možete dobiti u svojem uredu ili kod prodavača uređaja. Sve je određeno simbolom precrtanog kontejnera na proizvodu, ambalaži ili u popratnoj dokumentaciji.

2) Jamstvene zahtjeve u svezi s uređajem prijavite na mjestu njegove kupnje. U slučaju tehničkih problema ili pitanja kontaktirajte prodavača koji će vas informirati o daljnjem postupku. Pridržavajte se načela o rukovanju električnim uređajima, a kabel za napajanje priključujte samo u adekvatne električne utičnice. Korisnik nije ovlašten na demontažu uređaja ili izmjenu njegovih dijelova. Otvaranje ili uklanjanje zaštita stvara opasnost od strujnog udara. Nepravilna montaža uređaja i njegovo ponovno spajanje može izazvati strujni udar.

Jamstveni rok za proizvode je 24 mjeseca, ako nije drukčije određen. Jamstvo se ne odno-si na oštećenja koja nastanu nestandardnom upotrebom, mehaničkim oštećenjem, izla-ganjem agresivnim uvjetima, postupanjem protivno uputama i standardnim habanjem. Jamstveni rok za bateriju je 24 mjeseca, a za njezin kapacitet 6 mjeseci. Za više informaci-ja o jamstvu posjetite [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty).

Proizvođač, uvoznik ili distributer ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu montažom ili nepravilnim korištenjem ovog proizvoda.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške, izmjene priručnika i sigurnosnih uputa.

<b>Proizvođač:</b> Gel Blaster 5000 Plaza on the Lake Austin, TX 78746, USA	<b>Uvoznik:</b> elem6 s.r.o. Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6 Czech Republic
--	---

