AquaFloss Compact

EN – INSTRUCTIONS FOR USE

Product description:
1. Head release button
2. On/Off button
3. "Change mode" button
4. Mode indicator lights
5. Handle
6. Charging station
7. Head
8. Identification ring
9. Suction hose
10. Filter
11. Water reservoir threaded fitting
12. Water reservoir
13. Water reservoir cap



Note: Residual moisture may be found in the unit. This is the distilled water used during product testing.

Instructions:

1. Charging
Plug the charging station into the socket. Place the TrueLife AquaFloss Compact dental water flosser onto the cordless charging stand. The indicator light will flash "CH" while the appliance is charging. When the appliance is fully charged, the light stays on.

Note: If the indicator light flashes "CH" while in use it means the appliance needs to be charged. Charge time is cca 24 hours.

2. Using the AquaFloss Compact dental water flosser



1 – Attach head to water flosser. It will click into place when correctly inserted.
2 – Open water cap and fill reservoir with water no hotter than 40 °C, then close cap and make sure the water is not overflowing.
3 – There are two ways to fill the reservoir: the method shown in Fig. 2 and that shown in Fig. 3, where you slide the reservoir down to detach it from the main unit and fill it via the threaded fitting at the top.
4 – Press Mode button and choose desired flossing mode. You can change modes while flossing.
Modes: Normal – for regular flossing.
Soft – for gentle flossing of sensitive gums.
Pulse – for flossing and massaging gums.
5 – Leave your mouth slightly open to allow water to flow freely from your mouth into the sink. Choose the mode and press the On/Off button to begin flossing. Direct the water jet onto your teeth and gums at an angle of 90°. Slowly move the jet of water around your teeth. Direct water flow onto gums and between teeth. The AquaFloss Compact is suitable for cleaning braces - aim the water jet between the braces brackets.
6 – When you want to change heads, press the On/Off button and then the head release button. Remove the head and insert another, if needed.
7 – After flossing, turn the appliance off using the On/Off button. Open the water reservoir cap and pour out the remaining water. Turn the appliance on again using the On/Off button to empty the water from the pump. Press the On/Off button to switch off the appliance and close the water reservoir cap. Wipe the appliance with a dry cloth.

Note: To prevent the spread of bacteria, make sure no water remains in the appliance. If you are not intending to use the appliance for some time, make sure it is completely dry before storing.

Package contents:
1× TrueLife AquaFloss Compact
1× Charging station
2× Standard head
1× User's manual

Maintenance:
Use only water and pH neutral products when cleaning. Never use corrosive or abrasive cleaners, as they can damage the appliance. Do not use water hotter than 50 °C. Keep appliance away from high temperatures and direct sunlight.

1. Unit
- Wipe away dirt with a towel or cloth and liquid soap and water, then wipe dry with a clean cloth.
- Do not submerge appliance in water.
- Dry after rinsing.

2. Charging station
- Check plug and cable regularly. Clean with cloth.
- Open the charging base cover, then clean and dry the wireless charger. Repeat regularly.

3. Head
- Rinse head with water and wipe with cloth.
- Change heads regularly: at least once every three months depending on wear and tear.

4. Suction hose
- Clean hose with water and dry with a cloth.
- Do not bend, stretch or twist the suction hose.

5. Water reservoir
- Clean reservoir with water and dry with cloth.
- Dry reservoir thoroughly if not intending to use it for some time.

Troubleshooting:

Problem	Possible cause	Solution
TrueLife AquaFloss Compact water flosser not working	Product has just been purchased or has not been used for more than 3 months	Fully charge appliance over 24 hours
Appliance does not work or works for only a short time after full recharge (24h)	Battery nearing end of life cycle	Contact service centre for further action
Water pressure is low	Head is not clean / Filter is clogged with dirt / Head is misshapen	Insert new head / Clean filter
No water coming out of head	Reservoir is empty / Unit is tilted too much	Fill reservoir / Put unit in correct position (vertical)

Manufacturer's Liability:
TrueLife products are subject to warranty for manufacturing defects. The obligations of the company, elem6 s.r.o., in the case of such defects is to repair or replace the defective component or product under warranty for an equivalent component or product, at the manufacturer's discretion. Transfer of ownership, alteration or unauthorised manipulation of the product exceeds the scope of this warranty, even in cases where defects, negligence and other manufacturing errors result in loss or damage. The warranty does not extend to damage due to use, accident or normal wear and tear. The company, elem6 s.r.o., is not liable for any accidents, injuries, death, loss or other claims related to or resulting from the use of this product. Under no circumstances does the company, elem6 s.r.o., accept liability for incidental or consequential damage related to or resulting from the use of this product or any of its components. Return or exchange of spare parts and/or products may incur fees for transportation, handling, replacement and/or refilling.

This product should be stored out of the reach of children. Children should use it only under adult supervision.

SAFETY WHEN USING THE APPLIANCE:
1. Carefully read the enclosed safety instructions.
2. For correct handling of the product, refer to the latest version of the manual, which is available for download at www.truelife.eu.
3. Elem6 s.r.o. will not be held responsible for misprints and clerical errors.

Manufacturer:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Prague 6, Czech Republic

DE – BEDIENUNGSANLEITUNG

Produktbeschreibung:
1. Taste zum Lösen des Kopfes
2. EIN-/AUS-Taste
3. Modustaste
4. Modus-Meldeleuchten
5. Griff
6. Ladestation
7. Kopf
8. Identifizierungsring
9. Saugschlauch
10. Filter
11. Wasserbehältergewinde
12. Wasserbehälter
13. Deckel des Wasserbehälters



Anmerkung: Im Gerät kann sich Restwasser befinden. Es handelt sich um das bei der Prüfung des Gerätes verwendete destillierte Wasser.

Anweisungen:

1. Aufladen
Schließen Sie den Stecker des Adapters der Ladestation an die Stromversorgung an. Legen Sie die Munddusche TrueLife AquaFloss Compact in die induktive Ladestation ein. Die „CH" -Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Nachdem das Gerät komplett aufgeladen wurde, bleibt die Meldeleuchte leuchten.

Anmerkung: Sollte die „CH"-Anzeige während des Gebrauchs blinken, bedeutet das, dass das Gerät fast entladen ist. Das vollständige Aufladen dauert ca. 24 Stunden.

2. Verwendung der Munddusche AquaFloss Compact



1 – Schließen Sie den Kopf an die Dusche an. Das Einrasten bedeutet das richtige Einlegen.
2 – Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters und befüllen Sie ihn mit Wasser, dessen Temperatur 40 °C nicht überschreitet, dann schließen Sie den Deckel und vergewissern Sie sich, dass das Wasser nicht überläuft.
3 – Der Wasserbehälter kann auf zweierlei Weise mit Wasser befüllt werden. Auf die in der Abbildung Nr. 2 dargestellte Weise und derart, dass der Wasserbehälter aus dem Gerät herausgenommen wird und über sein Gewinde im oberen Bereich befüllt wird, genau wie in der Abbildung Nr. 3 gezeigt ist.
4 – Drücken Sie die Modustaste und wählen Sie den gewünschten Duschmodus aus. Der Modus kann auch während des Duschvorgangs geändert werden.
Modi: Normal – für normales Duschen.
Soft – für sanftes Duschen von empfindlichem Zahnfleisch.
Pulse – für das Duschen und Massieren von Zahnfleisch.
5 – Lassen Sie den Mund leicht geöffnet, damit das Wasser aus dem Mund in das Waschbecken frei auslaufen kann. Wählen Sie den Modus aus und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Duschvorgang zu starten. Richten Sie den Wasserstrahl im 90-Grad-Winkel auf Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch. Bewegen Sie den Wasserstrahl langsam um die Zähne herum. Richten Sie den Wasserstrahl auf das Zahnfleisch und die Zahnzwischenräume.Wenn Sie eine Zahnspange tragen, können Sie die AquaFloss Compact für ihre Reinigung verwenden und das Wasserstrahl zwischen die Brackets richten.
6 – Wenn Sie den Kopf wechseln wollen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und anschließend drücken Sie die Taste zum Lösen des Kopfes.Ziehen Sie den Kopf heraus und legen Sie einen anderen, je nach Bedarf, ein.
7 – Nach dem Sie das Duschen beendet haben, schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste aus. Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters und schütten Sie das restliche Wasser weg. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus- Taste wieder ein und lassen Sie dadurch das Wasser aus der Pumpe ab. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste aus und schließen Sie den Deckel des Wasserbehälters. Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.

Anmerkung: Um die Verbreitung von Bakterien zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass kein Wasser im Gerät geblieben ist. Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, vergewissern Sie sich, dass es vor der Einlagerung gründlich abgetrocknet ist.

Lieferumfang:
1× TrueLife AquaFloss Compact
1× Ladestation
2× Standard-Kopf
1× Anleitung

Wartung:
Für die Wartung ausschließlich Wasser und neutrale Reinigungsmittel verwenden. Niemals Ätzmittel oder abrasive Reinigungsmittel verwenden, da diese das Gerät beschädigen können. Kein Wasser, dessen Temperatur 50 °C überschreitet, verwenden. Das Gerät hohen Temperaturen nicht aussetzen und direkte Sonnenstrahlung vermeiden.

1. Gerät
- Den Schmutz mit Handtuch oder Abwischtuch mit flüssiger Seife und Wasser entfernen, anschließend mit trockenem Tuch abwischen.
- Das Gerät nicht ins Wasser eintauchen.
- Nach der Reinigung mit Wasser abtrocknen.

2. Ladestation
- Den Stecker und das Kabel des Gerätes regelmäßig überprüfen. Nut mit Wischtuch reinigen.
- Den Deckel der Ladestation öffnen, dann das induktive Ladegerät reinigen und trocken wischen. Den Vorgang regelmäßig wiederholen.

3. Kopf
- Den Kopf mit Wasser abwaschen und mit Tuch abwischen.
- Die Köpfe je nach Abnutzung mindestens einmal in drei Monaten regelmäßig wechseln.

4. Saugschlauch
- Den Schlauch mit Wasser abwaschen und mit Tuch abwischen.
- Den Saugschlauch nicht biegen, spannen oder verdrillen.

5. Wasserbehälter
- Den Wasserbehälter abwaschen und mit trockenem Tuch abwischen.
- Den Behälter ordentlich abtrocknen, falls er für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Mögliche Komplikationen:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Dusche TrueLife AquaFloss Compact funktioniert nicht	Sie haben ein Produkt gekauft, das nicht länger als 3 Monate verwendet wurde	Lassen Sie das Produkt für 24 Stunden vollständig aufladen
Das Gerät funktioniert nach dem vollständigen Aufladen (24h) nicht oder funktioniert nur kurz	Die Batterie hat den Höhepunkt ihres Zyklus erreicht	Setzen Sie sich mit der Servicestelle für weitere Vorgehensweise in Verbindung
Wasserdruck zu niedrig	Kopf ist verschmutzt / Filter ist verstopft / der Kopf ist verformt	Den Kopf gegen einen neuen ersetzen / Den Filter reinigen
Es strömt kein Wasser aus der Dusche	Der Wasserbehälter ist leer / Das Gerät ist zu viel geneigt	Den Behälter mit Wasser befüllen / Das Gerät in richtige Position stellen (vertikal)

Herstellerhaftung:
Auf die Produkte TrueLife bezieht sich die Produkthaftung. Die Firma elem6 s.r.o. ist bei solchen Mängeln verpflichtet diese innerhalb der Garantie zu reparieren oder den mangelhaften Teil oder das mangelhafte Produkt gegen einen vergleichbaren Teil oder Produkt nach ihrem Ermessen zu ersetzen. Übertragung, Änderung oder unberechtigte Handhabung des Produktes hat die Überschreitung des Garantieumfangs zur Folge. Dies auch dann, wenn das Produkt infolge von Mangel, Fahrlässigkeit oder einem anderen Produktmangel verloren geht oder beschädigt wird. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden durch Verwendung, Unfall oder normale Abnutzung. Die Firma elem6 s.r.o. übernimmt keine Haftung für jegliche Unfälle, Verletzungen, Tod, Verlust oder andere Ansprüche im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Produktes. Die Firma elem6 s.r.o. trägt in keinem Fall Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Produktes oder eines Teils davon. Die Rückgabe oder der Wechsel von Ersatzteilen und/oder Produkten kann Gebühren für Transport, Handhabung, Wechsel und/oder Ergänzung unterliegen.

Dieses Produkt muss von Kindern ferngehalten werden. Der Gebrauch durch Kinder ist nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erlaubt.

SICHERHEIT BEIM UMGANG MIT DEM GERÄT:
1. Lesen Sie die beigefügten Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
2. Für den richtigen Umgang mit dem Produkt lesen Sie die aktuelle Version der Anleitung durch, die auf der Webseite www.truelife.eu zum Download verfügbar ist.
3. Druckfehler vorbehalten.

Hersteller:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Tschechische Republik

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

Popis produktu:
1. Tlačítko uvolnění hlavice
2. Tlačítko On/Off
3. Tlačítko „změna režimu"
4. Kontrolky režimu
5. Držadlo
6. Nabíjecí stanice
7. Hlavice
8. Identifikační kroužek
9. Hadička nasávání
10. Filtr
11. Závit nádržky na vodu
12. Nádržka na vodu
13. Víčko vodní nádržky



Poznámka: V zařízení se může nacházet zbytková voda. Jedná se o destilovanou vodu, použitou při testování zařízení.

Pokyny:

1. Nabíjení
Zapojte zástrčku adaptéru nabíjecí stanice do napájení. Vložte ústní sprchu TrueLife AquaFloss Compact do nabíjecí základny s indukčním nabíjením. Indikátor s označením „CH" bude blikat po dobu nabíjení. Když je zařízení plně nabité, kontrolka zůstane svítit.

Poznámka: Pokud indikátor s označením „CH" bliká po dobu používání, znamená to, že zařízení je téměř vybité. Plné nabití trvá cca 24 hodin.

2. Používání ústní sprchy AquaFloss Compact



1 – Připojte hlavici ke sprše. Zacvaknutí symbolizuje správné vložení
2 – Otevřete víčko na vodu a naplňte nádržku vodou, jejíž teplota nepřesahuje 40 °C, potom zavřete víčko a ujistěte se, že voda nepřetéká.
3 – Vodu do nádržky můžete vlít dvěma způsoby. Způsobem na obrázku č. 2 a způsobem, že nádržku vysunete ze zařízení a napustíte ji přes závit na její horní části, přesně tak, jak je znázorněné na obrázku č. 3.
4 – Stiskněte tlačítko Mode a vyberte požadovaný režim sprchování. Režim můžete změnit i po dobu sprchování.
Režimy: Normal – pro běžné sprchování.
Soft – pro jemnější sprchování citlivějších dásní.
Pulse – pro sprchování i masírování dásní.
5 – Nechte ústa mírně pootevřená, aby mohla voda volně vytékat z úst do umyvadla. Vyberte si režim a stiskněte tlačítko On/Off pro začátek sprchování. Proud vody směrujte v 90° úhlu na zuby a dásně. Pomalu proudem vody přejíždějte kolem zubů. Nasměrujte proud vody na dásně a do prostor mezi zuby. V případě, že máte rovnátka, můžete na jejich čištění použít AquaFloss Compact a vodu směrovat mezi spoje rovnátek.
6 – V případě, že chcete vyměnit hlavici, stiskněte tlačítko On/Off a následně stiskněte tlačítko uvolnění hlavice. Hlavici vytáhněte a vložte druhou, dle potřeby.
7 – Po ukončení sprchování zařízení vypněte tlačítkem On/Off . Otevřete víčko vodní nádržky a vylejte zbylou vodu. Opět zařízení zapněte tlačítkem On/Off a vyprázdněte tak vodu z čerpadla. Stisknutím tlačítka On/Off zařízení vypněte a zavřete víčko vodní nádržky. Zařízení otřete suchým hadříkem.

Poznámka: Abyste předešli šíření bakterií, ujistěte se, že v zařízení nezůstala žádná voda. Pokud se chystáte zařízení delší dobu nepoužívat, ujistěte se, že je před uskladněním důkladně osušené.

Obsah balení:
1× TrueLife AquaFloss Compact
1× Nabíjecí stanice
2× Standard hlavice
1× Uživatelský manuál

Údržba:
Po účely údržby zařízení používejte výhradně vodu a neutrální čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte žíraviny nebo brusné čističe, protože mohou zařízení poškodit. Nepoužívejte vodu, jejíž teplota přesahuje 50 °C. Zařízení udržujte mimo dosah vysokých teplot a vyhněte se přímému slunečnímu záření.

1. Zařízení
- Odstraňte špinu otřením osuškou nebo látkovou utěrkou s tekutým mýdlem a vodou, následně otřete do sucha utěrkou.
- Zařízení neponořujte do vody.
- Vysušte po čištění vodou.

2. Nabíjecí stanice
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel zařízení. Čistěte je utěrkou.
- Otevřete kryt nabíjecí základny, pak očistěte a osušte indukční nabíječku. Takto se pravidelně starejte o čistotu nabíjecí stanice.

3. Hlavice
- Vymyjte hlavici vodou a utřete utěrkou.
- Hlavice pravidelně měňte v závislosti na opotřebování alespoň jednou za tři měsíce.

4. Hadička nasávání
- Umyte hadičku vodou a utřete látkovou utěrkou.
- Neohýbejte, nenatahujte nebo nepřekrucujte hadičku nasávání. Hrozí poškození.

5. Nádržka na vodu
- Umyjte nádržku vodou a utřete suchou utěrkou.
- Nádržku důkladně osušte, pokud se chystáte ji delší dobu nepoužívat.

Možné komplikace:

Problém	Možná příčina	Řešení
Sprcha TrueLife AquaFloss Compact nefunguje	Koupili jste si produkt, který nebyl používaný déle než 3 měsíce	Nechejte zařízení plně nabít po dobu 24 hodin
Po plném nabití (24h) zařízení nefunguje, nebo funguje velmi krátce	Baterie dosáhla vrcholu svého cyklu	Kontaktujte servisní středisko pro další postup
Tlak vody je velmi nízký	Hlavice je znečištěná / ve filtru jsou zachycené nečistoty / hlavice je zdeformovaná	Vyměňte hlavici za novou / Vyčistěte filtr
Ze sprchy nestříká vůbec žádná voda	Nádržka s vodou je prázdná / Zařízení je příliš nakloněné	Doplňte nádržku vodou / Zařízení uveďte do správné polohy (vertikální)

Zodpovědnost výrobce:
Na výrobky TrueLife se vztahuje záruka na výrobní vady. Povinností společnosti elem6 s.r.o. je v případě takových vad je ze záruky opravit, nebo vyměnit vadnou součást či výrobek za srovnatelnou součást či výrobek podle vlastního uvážení. Převod, změna nebo neoprávněná manipulace s výrobkem znamená překročení rozsahu této záruky. To i v případě, že v důsledku závady, nedbalosti či jiné chyby výrobku dojde k jeho ztrátě či poškození. Záruka se nevztahuje na poškození vyplývající z používání, nehody nebo běžného opotřebení. Společnost elem6 s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv nehody, zranění, smrt, ztrátu nebo jiné požadavky související nebo vyplývající z používání tohoto výrobku. Společnost elem6 s.r.o. v žádném případě nenese zodpovědnost za náhodné nebo následné škody související s nebo vyplývající z používání tohoto výrobku nebo některé z jeho součástí. Vrácení nebo výměna náhradních dílů a/nebo výrobků může podléhat poplatkům za dopravu, manipulaci, výměnu a/nebo doplnění.

Tento výrobek je třeba skladovat mimo dosah dětí. Používání dětmi je možné jen pod dohledem dospělé osoby.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM:
1. Pozorně si přečtěte přibalené bezpečnostní instrukce.
2. Pro správné zacházení s produktem si přečtěte nejaktuálnější verzi manuálu, která je dostupná ke stažení na stránce: www.truelife.eu.
3. Tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

Popis produktu:
1. Tlačidlo uvoľnenia hlavice
2. Tlačidlo On/Off
3. Tlačidlo „zmena režimu"
4. Kontrolky režimu
5. Držadlo
6. Nabíjacia stanica
7. Hlavica
8. Identifikačný krúžok
9. Hadička nasávania
10. Filter
11. Závit nádržky na vodu
12. Nádržka na vodu
13. Príklopka vodnej nádržky



Poznámka: V zariadení sa môže nachádzať zostatková voda. Jedná sa o destilovanú vodu, použitú pri testovaní zariadenia.

Inštrukcie:

1. Nabíjanie
Zapojte zástrčku adaptéru nabíjacej stanice do napájania. Položte ústnu sprchu TrueLife AquaFloss Compact do nabíjacej základne s induktívnym nabíjaním. Indikátor s označením „CH" bude blikať počas nabíjania. Keď je zariadenie plne nabité, kontrolka ostane svietiť.

Poznámka: Ak indikátor s označením „CH" bliká počas používania, znamená to, že zariadenie je skoro vybité. Plné nabitie trvá cca 24 hodín.

2. Používanie ústnej sprchy AquaFloss Compact



1 – Pripojte hlavicu do sprchy. Zacvaknutie symbolizuje správne vloženie
2 – Otvorte príklopku na vodu a naplňte nádržku vodou, ktorej teplota nepresiahla 40°C, následne zatvorte príklopku a uistite sa, že voda nepreteká.
3 – Vodu do nádržky môžete dvoma spôsobmi. Spôsobom na obrázku č. 2 a spôsobom, že nádržku vysuniete zo zariadenia a napustíte ju cez závit na jej hornej časti, presne, ako to je znázornené na obrázku č. 3.
4 – Stlačte tlačidlo Mode a vyberte požadovaný režim sprchovania. Režim môžete zmeniť aj počas sprchovania.
Režimy: Normal – pre bežné sprchovanie.
Soft – pre jemnejšie sprchovanie citlivejších dasien.
Pulse – pre sprchovanie a masírovanie dasien.
5 – Nechajte ústa mierne pootvorené, tak aby mohla voda voľne vytekať z úst do umývadla. Vyberte si režim a stlačte On/Off tlačidlo pre začatie sprchovania. Prúd vody smerujte v 90°uhle na zuby a dasná. Prechádzajte prúdom vody pomaly pozdĺž zubov. Nasmerujte prúd vody na dasná a do priestorov medzi zubami. V prípade, že máte zubný strojček, môžete na jeho čistenie použiť AquaFloss Compact a vodu smerovať pomedzi spoje strojčeka.
6 – V prípade, že chcete vymeniť hlavicu, stlačte tlačidlo On/Off a následne stlačte tlačidlo uvoľnenia hlavice. Hlavicu vytiahnite a vložte druhú, podľa potreby.
7 – Po ukončení sprchovania, zariadenie vypnite tlačidlom On/Off. Otvorte príklopku vodnej nádržky a vylejte zvyšnú vodu. Opäť zariadenie zapnite tlačidlom On/Off a vyprázdnite tak vodu z čerpadla. Stlačením tlačidla On/Off zariadenie vypnite a zatvorte príklopku vodnej nádržky. Zariadenie utrite suchou handrou.

Poznámka: Aby ste sa vyhli šíreniu baktérii, uistite sa, že v zariadení neostala žiadna voda. Ak sa chystáte zariadenie na dlhší čas nepoužívať, uistite sa, že je dokladne osušené pred uskladnením.

Obsah balenia:
1× TrueLife AquaFloss Compact
1× Nabíjacia stanica
2× Standard hlavica
1× Manuál

Údržba:
Počas údržby zariadenia používajte výhradne vodu a neutrálne čistiace prostriedky. Nikdy nepoužívajte žieravinu alebo brusné čističe, nakoľko môžu zariadenie poškodiť. Nepoužívajte vodu, ktorej teplota presiahla 50°C. Zariadenie držte z dosahu vysokých teplôt a vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.

1. Zariadenie
- Odstráňte špinu utretím osuškou alebo látkovou utierkou s tekutým mydlom a vodou, následne vytrite do sucha suchou utierkou.
- Zariadenie neponárajte do vody.
- Vysušte po čistení vodou.

2. Nabíjacia stanica
- Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel zariadenia. Očistite utierkou.
- Otvorte kryt nabíjacej základne, následne očistite a osušte indukčnú nabíjačku. Opakujte pravidelne.

3. Hlavica
- Vymyte hlavicu vodou a utrite utierkou.
- Hlavice pravidelne meňte, v závislosti od opotrebovania, aspoň raz za 3 mesiacov.

4. Hadička nasávania
- Umyte hadičku vodou a utrite látkovou utierkou.
- Neohýbajte, neťahajte alebo neprekrúcajte hadičku nasávania.

5. Nádržka na vodu
- Umyte nádržku vodou a utrite suchou utierkou.
- Nádržku poriadne osušte, ak sa chystáte nepoužívať dlhšiu dobu.

Možné komplikácie:

Problém	Možná príčina	Riešenie
Sprcha TrueLife AquaFloss Compact nefunguje	Zakúpili ste produkt, ktorý nebol používaný dlhšie ako 3 mesiace	Nechajte zariadenie plne nabiť po dobu 24 hodín
Po plnom nabití (24h) zariadenie nefunguje alebo funguje veľmi krátko	Batéria dosiahla vrchol svojho cyklu	Kontaktujte servisné stredisko pre ďalší postup
Tlak vody je veľmi nízky	Hlavica je znečistená / Vo filtri sú zachytené nečistoty / hlavica je zdeformovaná	Vymeňte hlavicu za novú / Vyčistite filter
Zo sprchy nestrieka vôbec žiadna voda	Nádržka s vodou je prázdna / Zariadenie je príliš naklonené	Doplňte nádržku vodou / Zariadenie dajte do správnej polohy (vertikálna)

Zodpovednosť výrobcu:
Na výrobky TrueLife sa vzťahuje záruka na výrobné vady. Povinnosťou spoločnosti elem6 s.r.o. je v prípade takýchto vád zo záruky opraviť alebo vymeniť vadnú súčasť alebo výrobok za porovnateľnú súčasť alebo výrobok podľa vlastného uváženia. Prevod, zmena alebo iná neoprávnená manipulácia s výrobkom znamená prekročenie rozsahu tejto záruky. To aj v prípade, že v dôsledku závady, nedbalivosti alebo inej chyby vo výrobku dôjde k jeho strate alebo poškodeniu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vyplývajúce z používania, nehody alebo bežného opotrebenia. Spoločnosť elem6 s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nehody, zranenia, smrť, stratu alebo iné požiadavky súvisiace s alebo vyplývajúce z používania tohto výrobku. Spoločnosť elem6 s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné alebo následné škody súvisiace s alebo vyplývajúce z používania tohoto výrobku alebo niektorej z jeho súčastí. Vrátenie alebo výmena náhradných dielov a/alebo výrobkov môže podliehať poplatkom za dopravu, manipuláciu, výmenu a/alebo doplnenie.

Tento výrobok je treba skladovať mimo dosah detí. Používaní deťmi je možné len pod dohľadom dospelej osoby.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SO ZARIADENÍM:
1. Pozorne si prečítajte pribalené bezpečnostné inštrukcie.
2. Pre správne zaobchádzanie s produktom si prečítajte najaktuálnejšiu verziu manuálu, ktorá je dostupná k stiahnutiu na stránke: www.truelife.eu.
3. Tlačové chyby vyhradené.

Výrobca:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika

PL – INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Opis produktu:
1. Przycisk zwalniający głowicę
2. Przycisk On/Off
3. Przycisk „Zmiana trybu"
4. Kontrolki trybu
5. Trzymask
6. Stacja ładowania
7. Głowica
8. Pierścień identyfikacyjny
9. Rura ssąca
10. Filtr
11. Nitka zbiornika wody
12. Zbiornik wody
13. Wieczko zbiornika wody



Uwaga: W urządzeniu może znajdować się resztka wody. Jest to woda destylowana używana do testowania urządzenia.

Instrukcje:

1. Ładowanie
Podłącz wtyczkę adaptera stacji ładującej do źródła zasilania. Umieść TrueLife AquaFloss Compact w bazie ładującej za pomocą ładowania indukcyjnego. Wskaźnik „CH" będzie migał podczas ładowania. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, światło pozostaje włączone.

Uwaga: Jeśli wskaźnik oznaczony „CH" miga podczas używania, oznacza to, że urządzenie jest prawie wyczerpane. Pełne naładowanie trwa około 24 godzin.

2. Korzystanie z ustnego irygatora AquaFloss Compact



1 – Podłącz głowę do prysznica. Symbol zatrzaskowy symbolizuje prawidłowe wstawienie
2 – Otwórz korek wodny i napełnij zbiornik wodą, która nie przekracza 40 °C, następnie zamknij pokrywę i upewnij się, że woda nie przecieka.
3 – Możesz podlać wodę do zbiornika na dwa sposoby. Zgodnie ze sposobem z rysunku 2 oraz sposobem, w jaki usuwasz pojemnik z urządzenia i dotykasz go nitką na górze, dokładnie tak, jak pokazano na rysunku 3.
4 – Naciśnij przycisk Tryb, aby wybrać żądany tryb prysznica. Możesz zmienić tryb nawet podczas brania prysznica.
Tryby: Normalny – dla codziennego używania.
Miękki – do delikatnego prysznica wrażliwych dziąseł.
Impuls – do prysznica i masowania dziąseł.
5 – Usta powinny być lekko otwarte, aby woda mogła swobodnie przepływać z ust do zlewu. Wybierz tryb i naciśnij przycisk włączania / wyłączania, aby rozpocząć prysznic. Przepływ wody pod kątem 90 ° do zębów i dziąseł. Powoli uruchamiaj wodę wokół zębów. Bezpośredni przepływ wody do dziąseł i przestrzeni między zębami. Jeśli masz aparaty ortodontyczne, możesz użyć AquaFloss Compact do ich czyszczenia, a woda do poruszania się między stawami aparatów ortodontycznych.
6 – Jeśli chcesz wymienić głowicę, naciśnij przycisk On / Off, a następnie naciśnij przycisk zwalniający głowicę. Pociągnij głowicę i wsuń drugą w razie potrzeby.
7 – Wyłączyć urządzenie za pomocą włącznika / wyłącznika, gdy prysznic się skończy. Otwórz pokrywę zbiornika wody i wylej pozostałą wodę. Włącz ponownie urządzenie Włączanie / wyłączanie w celu odprowadzenia wody z pompy. Naciśnij przycisk włączania / wyłączania, aby wyłączyć urządzenie i zamknąć pokrywę zbiornika na wodę. Wytrzyj urządzenie suchą szmatką.

Uwaga: Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii, upewnij się, że w urządzeniu nie ma wody. Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, upewnij się, że jest dokładnie wysuszony przed przechowywaniem.

Zawartość pudełka:
1× TrueLife AquaFloss Compact
1× Stacja ładująca
2× Standardowa głowica
1× Podręcznik użytkownika

Utrzymanie:
Podczas konserwacji należy używać wyłącznie wody i neutralnych detergentów. Nigdy nie używaj żrących lub szorujących środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Nie używaj wody, której temperatura przekracza 50 ° C. Trzymaj urządzenie z dala od wysokich temperatur i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.

1. Urządzenie
- Usuń zabrudzenia za pomocą ręcznika lub mydła w płynie z płynnym mydłem i wodą, a następnie wytrzyj do sucha za pomocą suchej szmatki.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Wysusz po czyszczeniu wodą.

2. Stacja ładowania
- Regularnie sprawdzaj kabel wtyczki i urządzenia. Oczyść je szmatką.
- Otwórz pokrywę dolną ładowarki, a następnie wyczyść i osusz ładowarkę indukcyjną. Powtarzaj regularnie.

3. Głowica
- Umyć głowę wodą i wytrzeć szmatką.
- Regularnie wymieniaj głowę w zależności od zużycia co najmniej raz na trzy miesiące.

4. Rura ssąca
- Umyć wąż wodą i wytrzeć szmatką.
- Nie zginaj, nie dokręcaj ani nie skręcaj węża ssącego.

5. Pojemnik na wodę
- Umyć zbiornik wodą i wytrzeć suchą szmatką.
- Dokładnie wysuszyć pojemnik, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.

Możliwe powikłania:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Prysznic TrueLife AquaFloss Compact nie działa	Kupiłeś produkt, który nie był używany przez więcej niż 3 miesiące	Pozwól urządzeniu na pełne naładowanie przez 24 godziny
Po pełnym naładowaniu (24 h) urządzenie nie działa lub działa bardzo krótko	Akumulator osiągnął szczyt swojego cyklu	Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu podjęcia dalszych działań
Ciśnienie wody jest bardzo niskie	Głowica jest brudna / zanieczyszczenia są uwięzione w filtrze / głowica jest zniekształcona	Wymień głowicę na nowy / Wyczyść filtr
Prysznic w ogóle nie natryskuje wody	Zbiornik wody jest pusty / Urządzenie jest zbyt pochylone	Napełnij zbiornik wodą / Umieść urządzenie we właściwej pozycji (pionowo)

Odpowiedzialność producenta:
Produkty TrueLife podlegają gwarancji na wady fabryczne. Obowiązki elem6 s.r.o. w przypadku takich wad uzasadniona jest naprawa lub wymiana wadliwej części lub produktu na porównywalną część lub produkt według własnego uznania. Konwersja, zmiana lub nieautoryzowana manipulacja produktem oznacza przekroczenie zakresu niniejszej gwarancji. Nawet jeśli wady, zaniedbania lub inne błędy produktu spowodują utratę lub uszkodzenie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania, wypadku lub normalnego zużycia. Elem6 s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadek, obrażenia, śmierć, stratę lub inne wymagania związane z używaniem tego produktu lub wynikające z niego. Firma elem6 s.r.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikowe szkody w związku lub wynikające z użytkowania tego produktu lub któregokolwiek z jego elementów. Zwrot lub wymiana części zamiennych i / lub produktów może podlegać opłatom za transport, obsługę, wymianę i / lub uzupełnienie.

Ten produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Używanie przez dzieci jest nadzorowane tylko przez osobę dorosłą.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z URZĄDZENIEM:
1. Uważnie przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa.
2. Aby uzyskać prawidłową obsługę produktu, przeczytaj najnowszą wersję instrukcji obsługi, którą można pobrać na stronie: www.truelife.eu.
3. Błędy drukowania zatrzeżone.

Producent:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika

HU – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékleírás:
1. Nyomd, meg, hogy kioldódjon a fej
2. On/Off gomb
3. „Üzemmód váltó" gomb
4. Üzemmód jelzőlámpa
5. Tartó
6. Töltőállomás
7. Fejek
8. Azonosító gyűrű
9. Szívócső
10. Szűrő
11. Víztartály menete
12. Víztartály
13. Víztartály fedele



Megjegyzés: A készülékben maradék víz lehet. Ez az eszköz tesztelésére használt desztillált víz.

Utasítások:

1. Töltés
Csatlakoztassa a töltőállomás adapterének dugóját az áramforráshoz. Helyezze a TrueLife AquaFloss Compact szájzuhanyt az induktív töltésű töltőaljzatba. A „CH" jelzésű fény villog töltés közben. Ha a készülék teljesen feltöltődött, a fény világít.

Megjegyzés: Ha a „CH" jelzés villog a használat közben, azt jelzi, hogy a készülék majdnem lemerült. A teljes feltöltés körülbelül 24 órát vesz igénybe.

2. Az AquaFloss Compact szájzuhany használata



1 – Csatlakoztassa a fejet a zuhanyhoz. A bekattintás a helyes beillesztést szimbolizálja
2 – Nyissa ki a fedelet és töltse fel a tartályt vízzel, amelynek hőmérséklete nem haladja meg a 40 ° C-ot, majd zárja le a fedelet, és győződjön meg róla, hogy a víz nem folyik ki.
3 – A vizet kétféleképpen töltheti a tartályba. A 2. ábrán bemutatott módon, illetve úgy, hogy, leveszi a tartályt a készülékről, teletölti a felső részén található nyíláson keresztül, ahogyan a 3. ábrán látható.
4 – Nyomja meg a Mode gombot, és válassza ki a kívánt zuhany üzemmódot. Az üzemmód zuhanyozás közben is változtatható.
Üzemmódok: Normal – normál zuhanyzáshoz.
Soft – érzékenyebb íny kíméletesebb zuhanyzásához.
Pulse – zuhanyzáshoz és az ín masszírozásához.
5 – Tartsa kissé nyitva száját, hogy a víz szabadon áramolhasson a szájból a mosdókagylóba. Válassza ki az üzemmódot, és nyomja meg az On/Off gombot a zuhanyozás elindításához. A víz 90 ° szögben áramlik a fogakhoz és az ínyhez. A vízsugárral lassan járja körül a fogakat. A vízsugárt irányítsa az ínyhez és a fogak közötti helyekre.Ha fogszabályozója van, tisztítására használhatja az AquaFloss Compact-ot, és a vizet a fogszabályozó csatlakozásai közé irányíthatja.
6 – Ha ki akarja cserélni a fejet, nyomja meg az On/Off gombot, majd nyomja meg a fej kioldógombját. Húzza ki a fejet, és helyezzen be másikat, ha szükséges.
7 – A zuhanyozás befejeztével kapcsolja ki a készüléket. Nyissa ki a víztartály fedelét, és öntse ki a maradék vizet. Kapcsolja be újra a készüléket az On/Off gombbal, és ürítse ki a vizet a szivattyúból. Az On / Off gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket és zárja le a víztartály fedelét. Törölje le a készüléket száraz ruhával.

Megjegyzés: A baktériumok terjedésének megakadályozása érdekében győződjön meg róla, hogy a gépben nem maradt-e víz. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, tárolás előtt győződjön meg róla, hogy alaposan megszáradt-e.

Csomag tartalma:
1× TrueLife AquaFloss Compact
1× Töltőállomás
2× Standard fej
1× Kézikönyv

Karbantartás:
A készülék karbantartása alatt csak vizet és semleges tisztítószereket használjon. Soha ne használjon maró vagy dörzsölő tisztítószereket, mivel ezek károsíthatják a készüléket. Ne használjon 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletű vizet. Tartsa távol a készüléket magas hőmérsékletektől és elkerülje a közvetlen napfényt.

1. Készülék
- A szennyeződést törülközővel vagy textiltörlővel, folyékony szappannal és vízzel távolítsa el, majd száraz ruhával törölje szárazra.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Vízzel történő tisztítás után szárítsa meg.

2. Töltőállomás
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék dugóját és kábelét. Ezeket tisztítsa törlőruhával.
- Nyissa ki a töltőaljzat fedelét, majd tisztítsa meg és szárítsa meg az indukciós töltőt. Ismételje meg rendszeresen.

3. Fejek
- A fejet mossa ki vízzel és törölje meg törlőruhával.
- A kopástól függően rendszeresen cserélje a fejet, legalább háromhavonta.

4. Szívócső
- Mossa le a csövet vízzel és törölje meg törlőruhával.
- Ne hajlítsa meg, ne húzza meg és ne csavarja meg a szívócsövet.

5. Víztartály
- A víztartályt mossa le vízzel és törölje meg törlőruhával.
- Ha a tartályt hosszabb ideig nem kívánja használni, alaposan szárítsa meg.

Lehetséges problémák:

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A TrueLife AquaFloss Compact zuhany nem működik	Olyan terméket vásárolt, amelyet több mint 3 hónapig nem használtak	Hagyja, hogy a készülék 24 óra alatt teljesen feltöltődjön
Teljes (24 órás) feltöltés után a készülék nem működik, vagy nagyon rövid ideig működik	Az elem elérte ciklusa csúcsát	A további eljárás miatt lépjen kapcsolatba a szervizközponttal
A víznyomás nagyon alacsony	A fej szennyezett / szennyeződések szorultak a szűrőbe / a fej deformált	Cserélje ki ara fejet új fejre / Tisztítsa ki a szűrőt
A zuhany egyáltalán nem permetez vizet	A víztartály üres / A készülék túlságosan megdöntött	Töltse fel a tartályt vízzel / Helyezze megfelelő (függőleges) helyzetbe a készüléket

A gyártó felelőssége:
A TrueLife termékek esetében a garancia vonatkozik a gyártási hibákra. Az elem6 s.r.o kötelezettsége ilyen hibák esetén elvégezni a garanciális javítást, vagy kicserélni a hibás alkatrészt vagy a terméket, egy hasonló alkatrészre vagy termékre, saját belátása szerint. A termék átalakítása, megváltoztatása vagy más jogosulatlan beavatkozás e jótállás körének túllépését jelenti. Abban az esetben is, ha a termék hibája, gondatlanság vagy egyéb hibák miatt bekövetkezik a termék elvesztése vagy sérülése. A jótállás nem vonatkozik a használatból, balesetből vagy a szokásos kopásból eredő károkra. Az elem6 s.r.o. társaság nem vállal felelősséget semmilyen balesetért, sérülésért, halálért, veszteségért vagy egyéb, a termék használatából következő, vagy azzal kapcsolatos követelésért. Az elem6 s.r.o. társaság semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a termék vagy annak bármely tartozéka használatával összefüggő, vagy használatából eredő véletlenszerű vagy következményes károkért. A pótalkatrészek vagy a termékek visszaszolgáltatása vagy cseréje szállítási, kezelési, cseréköltségekkel járhat.

Ezt a terméket gyermekektől elzárva kell tárolni. Gyermekek csak felnőtt felügyelet emellett használhatják.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉNEK BIZTONSÁGA:
1. Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat.
2. A termék helyes kezeléséhez olvassa el a kézikönyv legújabb verzióját, amely az alábbi oldalról tölthető le: www.truelife.eu.
3. Fenntartjuk a nyomdai hibák lehetőségét.

Gyártó:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Cseh Köztársaság

SLO – NAVODILA ZA UPORABO

Opis izdelka:
1. Tipka za sprostitev glavice
2. Tipka On/Off
3. Tipka „sprememba načina"
4. Kontrolne lučke načina
5. Držalo
6. Polnilna postaja
7. Glavica
8. Identifikacijski obroček
9. Sesalna cevka
10. Filter
11. Navoj posodice za vodo
12. Posodica za vodo
13. Pokrov vodne posodice



Opomba: V aparatu je lahko še ostanek vode. Gre za destilirano vodo, ki se uporablja za testiranje aparata.

Napotki:

1. Polnjenje
Vtikalo adapterja polnilne postaje priključite v el. napajanje. Zobno prho TrueLife AquaFloss Compact vložite v polnilec z indukcijskim polnjenjem. Indikator s oznako „CH" bo utripal ves čas polnjenja. Ko se aparat napolni, kontrolna lučka gori.

Opomba: Če indikator z oznako „CH" utripa med uporabo to pomeni, da je aparat skoraj prazen. Da se aparat popolnoma napolni, traja 24 ur.

2. Uporaba zobne prhe AquaFloss Compact



1 – Glavico priključite k prhi. Ko se zaskoči, to pomeni, da je pravilno vložena.
2 – Odprite pokrov za vodo in posodico napolnite z vodo, katere temperatura ne presega 40 °C, potem pokrov zaprite in se prepričajte, da voda na teče čez.
3 – Vodo lahko v posodico nalijete na dva načina. Tako kot vidite na sliki in na način, da posodico potegnete iz aparata in jo namestite preko navoja na njen zgornji del, natančno tako kot je to prikazano na sliki št. 3.
4 – Pritisnite tipko Mode in izberite želen način prhanja. Način lahko spreminjate tudi med samim prhanjem.
Načini: Normal – za običajno prhanje.
Soft – za bolj fino prhanje, za bolj občutljive dlesni.
Pulse – za prhanje in masiranje dlesni.
5 – Usta pustite rahlo odprta, da lahko voda teče iz njih v umivalnik. Izberite si način in pritisnite tipko On/Off za začetek prhanja. Tok vode namestite v kot 90°, tj. na zobe in dlesni. Počasi se s tokom vode sprehodite okrog zob. Sedaj tok vode usmerite na dlesni in v prostor med zobe. V primeru, da nosite zobni aparat, lahko za čiščenje aparat uporabite AquaFloss Compact in vodo usmerite med spoje zobnega aparata.
6 – V primeru, da želite zamenjati glavico, pritisnite tipko On/Off in nato pritisnite tipko za sprostitev glavice. Glavico potegnite ven in vložite drugo, po potrebi.
7 – Ko končate s prhanjem, aparat ugasnite s tipko On/Off. Odprite pokrov posodice za vodo in zlijte ven preostalo vodo. Aparat prižgite nazaj s pomočjo tipke On/Off in s tem izpraznite vodo iz črpalke. S pritiskom na tipko On/Off aparat izklopite in zaprete pokrov posodice za vodo. Aparat obrišite s suho krpo.

Opomba: Da se izognete širjenju bakterij, se prepričajte, da v aparatu ni vode. V primeru, da aparata ne boste uporabljali dalj časa, se prepričajte, da je popolnoma suh.

Vsebina embalaže:
1× TrueLife AquaFloss Compact
1× Polnilna postaja
2× Standardna glavica
1× Navodila

Vzdrževanje:
Med vzdrževanjem aparata uporabljajte izključno vodo in nevtralno čistilno sredstvo. Nikoli ne uporabljajte lužnin ali abrazivnih čistil, saj lahko poškodujejo aparat. Ne uporabljajte vode, katere temperatura presega 50 °C. Aparat shranjujte izven dosega visokih temperatur, prav tako pa se izogibajte sončnemu sevanju.

1. Aparat
- Umazanijo odstranite s krpico ali s krpo vključno s tekočim milom in vodo, nato obrišite s suho krpo.
- Aparata ne potapljajte v vodo.
- Po čiščenju z vodo posušite.

2. Polnilna postaja
- Redno preverjajte vtikalo in kabel aparata. Čistite ju s krpo.
- Odprite pokrov polnilne enote, nato očistite in posušite indukcijski polnilec. Redno ponovite.

3. Glavica
- Glavico operite z vodo in obrišite s krpo.
- Glavico redno menjajte glede na obrabo vsaj enkrat na tri mesec.

4. Sesalna cevka
- Umijte cevko z vodo in obrišite s krpico.
- Ne prepogibajte, ne raztezajte in ne zvijajte sesalne cevke.

5. Posodica za vodo
- Umijte posodico za vodo in jo obrišite s suho krpo.
- Posodico temeljito posušite za primer, če je ne boste uporabljali dalj časa.

Možni zapleti:

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Prha TrueLife AquaFloss Compact ne dela	Kupili ste izdelek, ki se ni uporabljal tri mesece	Aparat naj se polni celih 24 ur
Navkljub 24-urnemu polnjenju aparat ne deluje ali pa deluje zelo malo čas	Baterija je dosegla vrhunec svojega ciklusa	Za nadaljnji postopek kontaktirajte servis
Pritisk vode je zelo nizek	Glavica je umazana / v filtru je nakopičena umazanija / glavica je deformirana	Zamenjajte glavico za novo / Očistite filter
Iz prhe sploh ne brizga voda	Posodica z vodo je prazna / Aparat ima prevelik naklon	Napolnite posodico z vodo / Aparat naj stoji v pravilni legi (navpično)

Odgovornost proizvajalca:
Izdelki TrueLife so predmet garancije za primer napak v proizvodnji. Zato je dolžnost družbe elem6 s.r.o., da v primeru takšnih napak te iz naslova garancije popravi ali pa zamenja poškodovan sestavni del ali izdelek za primerljiv sestavni del ali izdelek po lastni presoji. Premeščanje, sprememba ali nepooblaščeno upravljanje z izdelkom pomeni prekoračitev vsebine te garancije. In to tudi v primeru, ko zaradi okvare, malomarnosti ali druge napake izdelka pride do njegove izgube ali poškodbe. Garancija se ne nanaša na poškodbe nastale zaradi uporabe, nesreče ali tekočo obrabo. Družba elem6 s.r.o. ne prevzema odgovornosti za kakršno koli nesrečo, telesno poškodbo, smrt, izgubo ali za druge zahteve, ki so povezani oziroma izhajajo iz uporabe tega izdelka. Družba elem6 s.r.o. v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za slučajne ali posledične škode, ki so povezane z ali pa izhajajo iz uporabe tega izdelka ali katerega od njegovih delov. Vračanje ali menjava nadomestnih delov in a/ali izdelkov lahko podlega taksam promet, manipulacijo, menjavo in/ali dodatek.

Ta izdelek skladiščite izven dosega otrok. Uporaba je mogoča le pod nadzorom odrasle osebe.

VARNOST PRI DELU Z APARATOM:
1. Pozorno preberite priložene varnostne napotke.
2. Za pravilno ravnanje z izdelkom si preberite najnovejšo verzijo navodil, ki jo najdete na straneh: www.truelife.eu.
3. Pridržujemo si pravice do napak v tisku.

Proizvajalec:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika

HR – UPUTE ZA UPOTREBU

Opis proizvoda:
1. Gumb za oslobađanje nastavka
2. Gumb On/Off
3. Gumb „izmjena modusa"
4. Pokazatelji modusa
5. Ručka
6. Stalak za punjenje
7. Nastavak
8. Kružić za identifikaciju
9. Usisna cjevčica
10. Filtar
11. Navoj posude za vodu
12. Posuda za vodu
13. Poklopac posude za vodu



Napomena: U uređaju se može nalaziti zaostala voda. Radi se o destiliranoj vodi koja je upotrijebljena za testiranje uređaja.

Upute:

1. Punjenje
Priključite utikač adaptera stalka za punjenje u utičnicu. Stavite tuš za usta TrueLife AquaFloss Compact u stalak sa indukcijskim punjenjem. Pokazatelj s oznakom „CH" će tijekom punjenja treptati. Kada se punjenje u cijelosti završi, pokazatelj će neprekidno svijetliti.

Napomena: Ako pokazatelj s oznakom „CH" trepće tijekom upotrebe, to znači da je baterija uređaja skoro prazna. Punjenje traje oko 24 sata.

2. Korištenje tuša za usta AquaFloss Compact



1 – Priključite nastavak na tuš. Spoj će nakon ispravnog umetanja škljocnuti.
2 – Otvorite poklopac posude za vodu i napunite posudu vodom čija je temperatura najviše 40 °C, te zatvorite poklopac i uvjerite se da voda ne ističe.
3 – Vodu možete uliti u posudu na dva načina. Na način sa Slike 2 ili tako, što ćete posudu skinuti sa uređaja, te je napuniti kroz navoj u gornjem dijelu, kako je prikazano na Slici 3.
4 – Pritisnite gumb Mode i odaberite željeni modus tuširanja. Modus možete promijeniti i tijekom tuširanja.
Načini rada: Normal – za standardno tuširanje.
Soft – za finije tuširanje osjetljivih desni.
Pulse – za tuširanje i masiranje desni.
5 – Usta ostavite malo otvorena, kako bi voda mogla slobodno teći iz usta u umivaonik. Odaberite način rada i pritisnite gumb On/Off za početak tuširanja. Mlaz vode usmjerite pod kutom od 90°na zube i desni. Polako prelazite mlazom vode oko zuba. Usmjerite mlaz vode u desni i u prostor između zuba. U slučaju da imateaparatić za zube, za njegovo čišćenje možete upotrijebiti AquaFloss Compact i usmjeriti vodu između spojeva aparatića.
6 – Ako želite zamijeniti nastavak, pritisnite gumb On/Off, te pritisnite gumb za oslobađanje nastavka. Izvadite nastavak i po potrebi umetnite drugi.
7 – Nakon završetka tuširanja isključite uređaj gumbom On/Off . Otvorite poklopac posude za vodu i izlijte preostalu vodu. Ponovno uključite uređaj gumbom On/Off, čime će se isprazniti voda iz crpke. Pritiskom gumba On/Off isključite uređaj i zatvorite poklopac posude za vodu. Obrišite uređaj suhom krpom.

Napomena: Kako biste spriječili širenje bakterija, uvjerite se da u uređaju nije ostala nikakva voda. Ako dulje vrijeme nećete upotrebljavati uređaj, uvjerite se da je prije pohranjivanja dobro osušen.

Sadržaj pakiranja:
1× TrueLife AquaFloss Compact
1× Stalak za punjenje
2× Standard nastavak
1× Upute

Održavanje:
Tijekom održavanja uređaja upotrebljavajte isključivo vodu i neutralna sredstva za čišćenje. Nikada ne upotrebljavajte kiseline ili abrazivna sredstva, pošto se njima može oštetiti uređaj. Ne upotrebljavajte vodu čija je temperatura veća od 50 °C. Čuvajte uređaj izvan dosega visokih temperatura i izbjegnite izlaganje izravnom sunčevom zračenju.

1. Uređaj
- Uklonite prljavštinu brisanjem ručnikom ili tekstilnom krpom s tečnim sapunom i vodom, nakon toga obrišite suhom krpom.
- Ne potapajte uređaj u vodu.
- Osušite ga nakon čišćenja vodom.

2. Stalak za punjenje
- Redovito provjeravati utikač i kabel uređaja. Čistiti krpom.
- Otvorite poklopac stalka za punjenje te očistite i osušite indukcioni punjač. Redovito ponavljajte.

3. Nastavak
- Operite nastavak u vodi i obrišite krpom.
- Redovito mijenjajte nastavke ovisno o pohabanosti makar jedanput u tri mjeseca.

4. Usisna cjevčica
- Operite cjevčicu vodom i obrišite tekstilnom krpom.
- Ne savijajte, ne natežite i ne uvijajte usisnu cjevčicu.

5. Posuda za vodu
- Operite posudu vodom i obrišite suhom krpom.
- Dobro osušite posudu ako je dulje vrijeme nećete koristiti.

Moguće komplikacije:

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Tuš TrueLife AquaFloss Compact ne radi	Kupili ste proizvod koji nije upotrijebljen dulje od 3 mjeseca	Punite uređaj 24 sata
Nakon potpunog punjenja (24h) uređaj ne radi ili radi samo jako kratko vrijeme	Baterija je došla na kraj svog vijeka trajanja	Kontaktirajte servisni centar radi daljnjeg postupka
Tlak vode je jako slab	Nastavak je onečišćen / u filtru su nakupljene nečistoće / nastavak je deformiran	Stavite novi nastavak / Očistite filtar
Iz tuša ne izlazi nikakva voda	Posuda za vodu je prazna / uređaj je previše nagnut	Dopunite vodu u posudu / vratite uređaj u ispravan položaj (ispravno)

Odgovornost proizvođača:
Na proizvode TrueLife odnosi se jamstvo za proizvođačke pogreške. U slučaju takvih nedostataka, obveza društva elem6 s.r.o. je popraviti ili zamijeniti neispravan dio ili proizvod usporedivim dijelom ili proizvodom po vlastitom nahođenju. Prijenos, izmjena ili drugo neovlašteno rukovanje proizvodom predstavlja prekoračenje opsega ovog jamstva, a to i u slučaju da uslijed kvara, nehaja ili druge pogreške proizvoda dođe do njegova gubitka ili oštećenja. Jamstvo se ne odnosi na oštećenje koje proizlazi iz upotrebe, nezgode ili standardnog habanja. Društvo elem6 s.r.o. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koje nezgode, ozljede, smrt, gubitak ili druge zahtjeve koji su u svezi ili koji proizlaze iz upotrebe ovog proizvoda. Društvo elem6 s.r.o. ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za slučajne ili posljedične štete koje su u svezi ili koje proizlaze iz upotrebe ovog proizvoda ili nekog od njegovih dijelova. Za povrat ili zamjenu rezervnih dijelova i/ili proizvoda može biti naplaćen prijevoz, manipulacija, zamjena i/ili dopuna.

Ovaj proizvod treba čuvati izvan dohvata djece. Djeca ga mogu upotrebljavati samo pod nadzorom odrasle osobe.

SIGURNOST PRI KORIŠTENJU UREĐAJA:
1. Pozorno pročitajte priložene sigurnosne upute.
2. Radi ispravnog rukovanja proizvodom pročitajte ažurnu verziju uputa za upotrebu, koju možete preuzeti na stranici: www.truelife.eu.
3. Za tiskarske pogreške ne odgovaramo.

Proizvođač:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Republika Češka